


# **AKTIV-SUBWOOFER-MODUL**

## **ACTIVE SUBWOOFER MODULE**



**PA**  
by **MONACOR**<sup>®</sup>



## **SAM-2**

**Best.-Nr. 32.0670**

**BEDIENUNGSANLEITUNG**

**INSTRUCTION MANUAL**

**MODE D'EMPLOI**

**ISTRUZIONI PER L'USO**

**GEBRUIKSAANWIJZING**

**MANUAL DE INSTRUCCIONES**

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

**SIKKERHEDSOPLYSNINGER**

**SÄKERHETSFÖRESKRIFTER**

**TURVALLISUUDESTA**



**D**

## **Bevor Sie einschalten ...**

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Gerät von MONACOR. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Betrieb gründlich durch. Nur so lernen Sie alle Funktionsmöglichkeiten kennen, vermeiden Fehlerbedienungen und schützen sich und Ihr Gerät vor eventuellen Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch. Heben Sie die Anleitung für ein späteres Nachlesen auf.

Der deutsche Text beginnt auf der Seite 4.

**F**

## **Avant toute installation ...**

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à utiliser cet appareil MONACOR. Lisez ce mode d'emploi entièrement avant toute utilisation. Uniquement ainsi, vous pourrez apprendre l'ensemble des possibilités de fonctionnement de l'appareil, éviter toute manipulation erronée et vous protéger, ainsi que l'appareil, de dommages éventuels engendrés par une utilisation inadaptée. Conservez la notice pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

La version française se trouve page 10.

**NL**

## **Voor u inschakelt ...**

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat van MONACOR. Lees deze gebruikshandleiding grondig door, alvorens het apparaat in gebruik te nemen. Alleen zo leert u alle functies kennen, vermijd u foutieve bediening en behoedt u zichzelf en het apparaat voor eventuele schade door ondeskundig gebruik. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.

De Nederlandstalige tekst vindt u op pagina 16.

**PL**

## **Przed uruchomieniem ...**

Życzymy zadowolenia z nowego produktu MONACOR. Dzięki tej instrukcji obsługi będą Państwo w stanie poznać wszystkie funkcje tego urządzenia. Stosując się do instrukcji unikną Państwo błędów i ewentualnego uszkodzenia urządzenia na skutek nieprawidłowego użytkowania. Prosimy zachować instrukcję.

Tekst polski zaczyna się na stronie 22.

**S**

## **Innan du slår på enheten ...**

Vi önskar dig mycket glädje med din nya MONACOR produkt. Läs igenom säkerhetsföreskrifterna innan enheten tas i bruk för att undvika skador till följd av felaktig hantering. Behåll instruktionerna för framtida bruk.

Säkerhetsföreskrifterna återfinns på sidan 25.

**GB**

## **Before switching on ...**

We wish you much pleasure with your new MONACOR unit. Please read these operating instructions carefully prior to operating the unit. Thus, you will get to know all functions of the unit, operating errors will be prevented, and yourself and the unit will be protected against any damage caused by improper use. Please keep the operating instructions for later use.

The English text starts on page 7.

**I**

## **Prima di accendere ...**

Vi auguriamo buon divertimento con il vostro nuovo apparecchio di MONACOR. Leggete attentamente le istruzioni prima di mettere in funzione l'apparecchio. Solo così potrete conoscere tutte le funzionalità, evitare comandi sbagliati e proteggere voi stessi e l'apparecchio da eventuali danni in seguito ad un uso improprio. Conservate le istruzioni per poterle consultare anche in futuro.

Il testo italiano inizia a pagina 13.

**E**

## **Antes de la utilización ...**

Le deseamos una buena utilización para su nuevo aparato MONACOR. Por favor, lea estas instrucciones de uso atentamente antes de hacer funcionar el aparato. De esta manera conocerá todas las funciones de la unidad, se prevendrán errores de operación, usted y el aparato estarán protegidos en contra de todo daño causado por un uso inadecuado. Por favor, guarde las instrucciones para una futura utilización.

La versión española comienza en la página 19.

**DK**

## **Før du tænder ...**

Tillykke med dit nye MONACOR produkt. Læs sikkerhedsanvisningerne nøje for ibrugtagning, for at beskytte Dem og enheden mod skader, der skyldes forkert brug. Gem venligst denne betjeningsvejledning til senere brug.


Sikkerhedsanvisningerne findes på side 25.

**FIN**

## **Ennen kyttemistä ...**

Toivomme Sinulle paljon miellyttäviä hetkiä uuden MONACOR laitteen kanssa. Ennen laitteen käyttöä pyydämme Sinua huolellisesti tutustumaan turvallisuusohjeisiin. Nämä välttyvät vahingoilta, joita virheellinen laitteen käyttö saattaa aiheuttaa. Ole hyvä ja säälytä käyttöohjeet myöhempää tarvetta varten.

Turvallisuusohjeet löytyvät sivulta 26.



Auf der ausklappbaren Seite 3 finden Sie alle beschriebenen Bedienelemente und Anschlüsse.

## 1 Übersicht der Bedienelemente und Anschlüsse

- 1 LED für den Betriebszustand  
rot = Stand-by (Bereitschaft)  
grün = Endstufe eingeschaltet
- 2 Kühlkörper, kann im Betrieb unter Volllast bis 60 °C heiß werden  
Der Kühlkörper muss ungehindert Wärme abstrahlen können. Bei Überhitzung schaltet das Modul auf Stand-by.
- 3 Regler SUB LEVEL zum Einstellen der Lautstärke
- 4 Regler SUB CROSSOVER zum Einstellen der oberen Grenzfrequenz für den Subwoofer
- 5 Regler SUB-BOOST FREQUENCY zum Einstellen der Frequenz für die Bassanhebung
- 6 Regler SUB-BOOST LEVEL zum Einstellen der Bassanhebung bis maximal +6 dB
- 7 Regler SUB PHASE zum Einstellen der Phasenlage für den Subwoofer
- 8 Regler SAT CROSSOVER zum Einstellen der unteren Grenzfrequenz des Hochpasses für den Ausgang SAT OUT (14)
- 9 Ein-/Ausschalter POWER
- 10 Netzbuchse zum Anschluss an eine Steckdose (230 V~/~50 Hz) über das beiliegende Netzkabel
- 11 Sicherungshalter;  
eine durchgebrannte Sicherung nur durch eine gleichen Typs ersetzen
- 12 Buchsen HIGH LEVEL INPUT für den Signaleingang zum Anschluss an die Lautsprecherausgänge eines Endverstärkers;  
alternativ zu den Cinch-Buchsen LINE IN (13)]
- 13 Cinch-Buchsen LINE IN für ein Eingangssignal mit Line-Pegel;  
alternativ zu den Buchsen HIGH LEVEL INPUT (12)
- 14 Cinch-Buchsen SAT OUT, Signalausgang mit Line-Pegel zum Anschluss an eine Stereoendstufe für die Satellitenlautsprecher
- 15 Groundlift-Schalter  
Taste nicht gedrückt  
Signalmasse und Frontplatte/Schutzleiter sind getrennt  
Taste gedrückt  
Signalmasse und Frontplatte/Schutzleiter sind elektrisch verbunden

## 2 Hinweise für den sicheren Gebrauch

Das Gerät entspricht allen relevanten Richtlinien der EU und ist deshalb mit **CE** gekennzeichnet.

### WARNUNG

Das Modul wird mit lebensgefährlicher Netzspannung (230 V~) betrieben. Achten Sie beim Einbau in eine Lautsprecherbox unbedingt darauf, dass das Modul nicht mit der Netzspannung verbunden ist. Den Netzstecker aus der Steckdose ziehen! Andernfalls besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen Schlages.



Beachten Sie auch unbedingt die folgenden Punkte:

- Das Modul ist nur zur Verwendung im Innenbereich geeignet. Schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 – 40 °C).
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, z. B. Trinkgläser, auf die Lautsprecherbox.
- Nach dem Einbau des Moduls wird die in der Lautsprecherbox entstehende Wärme durch die Kühlrippen (2) abgegeben. Decken Sie diese deshalb nicht ab. Stellen Sie die Box nie direkt an eine Wand; halten Sie einen entsprechenden Abstand ein.
- Nehmen Sie das Modul nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose:
  1. wenn sichtbare Schäden am Modul oder an der Netzanschlussleitung vorhanden sind,
  2. wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht,
  3. wenn Funktionsstörungen auftreten.Lassen Sie das Modul in jedem Fall in einer Fachwerkstatt reparieren.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.
- Verwenden Sie für die Reinigung nur ein trockenes, weiches Tuch, niemals Wasser oder Chemikalien.
- Wird das Modul zweckentfremdet, nicht richtig montiert, falsch angeschlossen bzw. bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für daraus resultierende Sach- oder Personenschäden und keine Garantie für das Modul übernommen werden.



Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

## 3 Verwendungsmöglichkeiten

Das Einbaumodul SAM-2 ist eine komplett aufgebaute 200-W-Verstärkerendstufe mit Netzteil und für den Einbau in eine 4-Ω- oder 8-Ω-Lautsprecherbox konzipiert. Durch die integrierte 18-dB-Subwoofer-Frequenzweiche lässt sich eine Aktiv-Subwoofer-Box realisieren. Das Modul und der angeschlossene Lautsprecher

werden durch ein 24-dB-Subsonic-Filter und umfassende Schutzschaltungen geschützt (gegen Kurzschluss, Überhitzung und Gleichspannungsüberlagerung am Ausgang).

Der besondere Vorteil des SAM-2 ist, dass es als fertig montierter Aktiv-Subwoofer an jeder Stelle im Hörraum aufgestellt werden kann. Durch Regler für den Pegel und die Phasenlage lässt es sich optimal an die Satellitenlautsprecher anpassen.

## 4 Montage

### WARNUNG



Während der Montage darf der Baustein auf keinen Fall mit der Netzspannung verbunden sein!

- 1) Für den Einbau des Moduls in die Lautsprecherbox einen Ausschnitt von 155 x 340 mm sägen. Die erforderliche Einbautiefe beträgt bei nicht versenkter Frontplatte 85 mm.
- 2) Es dürfen nur Lautsprecher bzw. Lautsprechersysteme mit einer Gesamtimpedanz von mindestens 4Ω angeschlossen werden. Den Lautsprecher über Flachstecker mit den Anschläßen OUT+ und OUT- links oben auf der Leiterplatte der Endstufe verbinden. Dabei auf die richtige Polung achten, d.h. den Lautsprecherpluspol an den Kontakt OUT+ anschließen.
- 3) Das Modul mit zehn M4-Schrauben an der Box festschrauben.

## 5 Geräte anschließen

Vor dem Anschluss bzw. vor dem Ändern bestehender Anschlüsse die Aktivbox ausschalten.

### 5.1 Eingänge

Das Modul SAM-2 hat zwei Eingänge zur Verfügung:

1. Die Cinch-Buchsen LINE IN (13) für Signale mit Line-Pegel zum Anschluss von z.B. Vorverstärker, Mischpult, Equalizer, Effektor usw.
2. Die Apparatebuchsen HIGH LEVEL INPUT (12) für den Anschluss an die Lautsprecherausgänge eines Endverstärkers.

**Wichtig:** Werden die Apparatebuchsen verwendet, darf die Ausgangsleistung des angeschlossenen Endverstärkers nicht 480 W pro Kanal an 4-Ω-Lautsprechern bzw. 240 W pro Kanal an 8-Ω-Lautsprechern überschreiten, sonst kommt es durch Übersteuerung zu Signalverzerrungen.

Am einfachsten und sichersten ist der Anschluss an den Buchsen LINE IN (13). Nur wenn kein Line-Signal zur Verfügung steht, sollten die Eingänge HIGH LEVEL INPUT (12) verwendet werden. Diese Eingänge über Lautsprecherkabel an die Lautsprecherausgänge eines Endverstärkers anschließen.

### Vorsicht beim Anschluss über die Apparatebuchsen!

- a. Bei Endverstärkern mit einer höheren Ausgangsleistung als oben angegeben, liegt berührungsgefährliche Spannung an den Buchsen HIGH LEVEL INPUT an.
- b. Bei einem versehentlichen Kurzschluss kann der Endverstärker beschädigt werden.
- c. Beim Anschluss auf die richtige Polung achten: Jeweils den Pluspol (gekennzeichnete Lautsprecherkabelader) mit der roten Apparatebuchse verbinden.

## 5.2 Ausgänge

Die Cinch-Buchsen SAT OUT (14) mit den Eingängen einer Stereoendstufe verbinden, welche die Satellitenlautsprecher betreibt.

Bei hochwertigen, auftrennbaren Vollverstärkern mit einem geregelten Vorverstärker-Ausgang (mögliche Beschriftung „Pre Out“) und einem Endstufen-Eingang (mögliche Beschriftung „Amp In“) kann das Modul SAM-2 auch in den Vollverstärker eingeschleift werden: Die Buchsen LINE IN (13) an den Vorverstärker-Ausgang anschließen und die Buchsen SAT OUT (14) an den Endstufen-Eingang.

## 5.3 Stromversorgung

Zum Schluss das beiliegende Netzkabel zuerst in die Netzbuchse (10) stecken und dann in eine Steckdose (230 V~/50 Hz).

## 6 Bedienung

Alle Einstellungen und Klangbeurteilungen können nur in Verbindung mit den Satellitenlautsprechern erfolgen. Der Klang sollte am endgültigen Hörplatz beurteilt und durch eine zweite Person am Aktiv-Subwoofer nach Anweisung optimal angepasst werden.

- 1) Mit dem Schalter POWER (9) die Aktivbox einschalten. Solange kein Eingangssignal anliegt, ist die Box im stromsparenden Bereitschaftsmodus (Stand-by) und die Kontroll-LED (1) leuchtet rot. Sobald ein Signal anliegt, schaltet die Endstufe ein und die LED leuchtet grün.

Liegt länger als ca. 7 Minuten kein Signal an, schaltet die Aktivbox wieder auf Bereitschaft zurück (LED = rot). Wird die Aktivbox längere Zeit nicht benutzt, sollte sie mit dem Schalter POWER ausgeschaltet werden. Andernfalls wird im Bereitschaftsmodus stets ein geringer Strom verbraucht.

Sollte das automatische Umschalten zwischen Stand-by und Betrieb nicht optimal funktionieren, lässt sich die Einschaltschwelle im Bereich von 1 – 10 mV verändern. Der Regler für die Einschaltschwelle befindet sich in der Position RVa auf der Vorverstärker-Leiterplatte. Je weiter der Regler im Uhrzeigersinn gedreht wird, desto höher muss der Eingangspegel sein, bei dem das Modul einschaltet.

- 2) Ist durch den Anschluss eine Masseschleife entstanden, tritt ein Brummen auf (z. B. bei leisen Musikpassagen). Diese Masseschleife lässt sich mit dem Groundlift-Schalter (15) unterbrechen. Anderseits ist der Verstärker nicht gegen elektrische Störfelder abgeschirmt, wenn die Frontplatte nicht an Masse liegt. Im Zweifelsfall den Schalter wechselweise schalten, um die optimale Einstellung zu finden.
- 3) Mit dem Regler SUB CROSSOVER (4) die Trennfrequenz für den Subwoofer einstellen, d. h. die Frequenz, die nicht mehr durch den Subwoofer wiedergegeben werden soll (je niedriger die Trennfrequenz, desto schwerer die akustische Ortung des Subwoofers; je höher die Trennfrequenz, desto stärker die Bassunterstützung). In den meisten Fällen werden Regal- und kleine Standlautsprecher optimal ergänzt, wenn die eingestellte Trennfrequenz zwischen 60 Hz und 100 Hz liegt.
- 4) Das Lautstärkeverhältnis zu den übrigen Lautsprechern mit dem Regler SUB LEVEL (3) einstellen. So lässt sich eine natürliche oder eine bewusst verstärkte Basswiedergabe einstellen.
- 5) Die Phasenlage für den Subwoofer mit dem Regler SUB PHASE (7) einstellen. Diese Einstellung ist je nach den akustischen Gegebenheiten stärker oder schwächer wahrnehmbar. Am besten lässt sich die Einstellung bei einem Musikstück mit einem E-Bass, einem Kontrabass oder einer tiefen Bassstimme vornehmen. Den Regler SUB PHASE auf lauteste Basswiedergabe einstellen. Danach bei Bedarf den Regler SUB LEVEL wieder etwas zurückdrehen.
- 6) Mit dem Regler SUB-BOOST LEVEL (6) können bestimmte Frequenzen im Tiefbassbereich bis zu 6 dB angehoben werden. Die Frequenz für die Bassanhebung mit dem Regler SUB-BOOST FREQUENCY (5) einstellen.
- 7) Mit dem Regler SAT CROSSOVER (8) die Trennfrequenz für die Satellitenlautsprecher einstellen, d. h. die Frequenz, die nicht mehr durch die Satellitenlautsprecher wiedergegeben werden soll. Dadurch wird der Verstärker für die Satellitenlautsprecher von den tiefen Frequenzen entlastet.

## 7 Schutzschaltungen

Zum Schutz der Endstufe des SAM-2 und des angeschlossenen Subwoofers sind verschiedene Schutzschaltungen vorhanden:

- Bei einem Kurzschluss oder einer Gleichspannungsüberlagerung am Ausgang für den Subwoofer schaltet das Modul sofort auf Stand-by. Das Modul mit dem Schalter POWER (9) ausschalten und die Fehlerursache durch Fachpersonal beheben lassen. Die Schutzschaltung wird durch das Ausschalten zurückgesetzt.
- Bei Überhitzung schaltet das Modul ebenfalls auf Stand-by. Der Kühlkörper (2) muss besser belüftet werden. Nach dem Abkühlen auf normale Betriebstemperatur schaltet das Modul wieder ein.

## 8 Technische Daten

### Sinusausgangsleistung

an 4-Ω-Lautsprecher:	... 200 WRMS
an 8-Ω-Lautsprecher:	... 125 WRMS

### Musikausgangsleistung

an 4-Ω-Lautsprecher:	... 250 WMAX
an 8-Ω-Lautsprecher:	... 180 WMAX

### Frequenzbereich

#### Subwoofer-Ausgang

untere Grenzfrequenz:	.. 20 Hz
obere Grenzfrequenz:	.. 50 – 150 Hz einstellbar

#### Ausgang SAT OUT

untere Grenzfrequenz:	.. 50 – 150 Hz einstellbar
obere Grenzfrequenz:	.. 20 kHz

Tiefbassanhebung: ..... bis +6 dB/30 – 50 Hz

Klirrfaktor: ..... < 0,1 %

Störabstand: ..... > 70 dB

min. Anschlussimpedanz

für den Subwoofer: ..... 4 Ω

### Eingänge

LINE IN: ..... max. 4,2 V/20 kΩ

HIGH LEVEL INPUT: ..... max. 44 V/17 kΩ

entspricht

480 W an 4 Ω bzw.

240 W an 8 Ω

Stromversorgung: ..... 230 V~/50 Hz

### Leistungsaufnahme

bei Volllast: ..... 300 VA

im Leerlauf: ..... 19 VA

in Stand-by: ..... 6 VA

### Einschaltautomatik

Einschaltschwelle: ..... 1 – 10 mV

Stand-by-Aktivierung: ..... nach ca. 7 Minuten ohne Eingangssignal

Einsatztemperatur: ..... 0 – 40 °C

Abmessungen (B × H × T): .. 185 × 370 × 89 mm

erforderl. Boxenausschnitt: .. 155 × 340 mm

Einbautiefe ohne Frontplatte: 85 mm

Gewicht: ..... 4,9 kg

Änderungen vorbehalten.

*Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich für MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG geschützt. Eine Reproduktion für eigene kommerzielle Zwecke – auch auszugsweise – ist untersagt.*

## 1 Operating Elements and Connections

1 Power LED for operating mode

red = stand-by

green = power amplifier switched on

2 Heat sink, may heat up to 60 °C under full load

The heat sink must be allowed to dissipate heat without any obstruction. In case of overheating, the module will go on stand-by.

3 Control SUB LEVEL for adjusting the volume

4 Control SUB CROSSOVER for adjusting the upper limit frequency for the subwoofer

5 Control SUB-BOOST FREQUENCY for adjusting the frequency for the bass boost

6 Control SUB-BOOST LEVEL for adjusting the bass boost up to +6 dB max.

7 Control SUB PHASE for adjusting the phase for the subwoofer

8 Control SAT CROSSOVER for adjusting the lower limit frequency of the high pass for the output SAT OUT (14)

9 POWER switch

10 Mains jack for connecting a mains socket (230 V~/50 Hz) via the supplied mains cable

11 Fuse holder;

always replace a burnt-out fuse by one of the same type only

12 Jacks HIGH LEVEL INPUT for the signal input for connecting the speaker outputs of a power amplifier [as an alternative to the phono jacks LINE IN (13)]

13 Phono jacks LINE IN for an input signal with line level [as an alternative to the jacks HIGH LEVEL INPUT (12)]

14 Phono jacks SAT OUT, signal output with line level for connecting a stereo power amplifier for the satellite speakers

15 Groundlift switch

button not pressed

signal ground and front plate/earthing conductor are separated

button pressed

signal ground and front plate/earthing conductor are electrically connected

## 2 Safety Notes

The unit corresponds to all relevant directives of the EU and is therefore marked with CE.

**WARNING** The unit uses dangerous mains voltage (230 V~). Never connect the module to the mains voltage when installing it into a speaker cabinet. Disconnect the plug from the mains socket, otherwise you will risk an electric shock which may be dangerous to life!

Please observe the following items in any case:

- The module is suitable for indoor use only. Protect it against dripping water and splash water, high air humidity, and heat (admissible ambient temperature range 0 – 40 °C).
- Do not place any vessel filled with liquid on the unit, e. g. a drinking glass.
- After installing the module, the heat generated in the speaker cabinet is carried off by the cooling ribs (2). Therefore, the cooling ribs must not be covered. Never place the cabinet directly on a wall; a sufficient distance must be kept.
- Do not operate the module or immediately disconnect the plug from the mains socket
  1. if there is visible damage to the module or to the mains cable,
  2. if a defect might have occurred after the unit was dropped or suffered a similar accident,
  3. if malfunctions occur.In any case the unit must be repaired by skilled personnel.
- Never pull the mains cable when disconnecting the mains plug from the socket, always seize the plug.
- For cleaning only use a dry, soft cloth; never use chemicals or water.
- No guarantee claims for the module or liability for any resulting personal damage or material damage will be accepted if the module is used for other purposes than originally intended, if it is not correctly installed, connected or operated, or if it is not repaired in an expert way.



If the unit is to be put out of operation definitely, take it to a local recycling plant for a disposal which is not harmful to the environment.

## 3 Applications

The insertion module SAM-2 is a fully assembled 200 W power amplifier with integrated power supply unit designed for installation into 4 Ω or 8 Ω speaker cabinets. Due to the integrated 18 dB subwoofer crossover network, an active subwoofer system can be created. The module and the speaker connected are protected by a 24 dB subsonic filter and comprehensive

protective circuits (against short circuit, overheating, and direct voltage content at the output).

It is the particular advantage of SAM-2 that it can be placed anywhere in the room as a fully assembled active subwoofer. Level and phase controls allow optimum matching to the satellite speakers.

## 4 Installation

### WARNING



During installation, the module must never be connected to the mains voltage!

- 1) For installing the module into the speaker cabinet, saw a cutout of 155 x 340 mm. If the front panel is not recessed, the required mounting depth is 85 mm.
- 2) Only connect speakers or speaker systems of a total impedance of at least 4  $\Omega$ . Use push-on terminals to connect the speaker to the connections OUT+ and OUT- on the top left of the PCB of the power amplifier. Observe the correct polarity, i. e. connect the positive pole of the speaker to the contact OUT+.
- 3) Use ten M4 screws to screw the module to the cabinet.

## 5 Connection

Always switch off the active speaker system prior to making or changing any connections.

### 5.1 Inputs

The module SAM-2 is equipped with two inputs:

1. The phono jacks LINE IN (13) for signals with line level for connecting e. g. preamplifier, mixer, equalizer, effect unit, etc.
2. The binding posts HIGH LEVEL INPUT (12) for connecting the speaker outputs of a power amplifier.

**Important:** If the binding posts are used, the output power of the power amplifier connected must not exceed 480 W per channel at 4  $\Omega$  speakers or 240 W per channel at 8  $\Omega$  speakers, otherwise there will be signal distortions due to overload.

Connection to the jacks LINE IN (13) is the easiest and safest solution. The inputs HIGH LEVEL INPUT (12) should only be used if no line signal is available. Use speaker cables to connect these inputs to the speaker outputs of a power amplifier.

### Be careful when connecting via the binding posts!

- a. In case of power amplifiers with a higher output power than indicated above, there will be a hazard of contact as dangerous voltage is applied to the jacks HIGH LEVEL INPUT.

- b. In case of accidental short circuit, the power amplifier may be damaged.

- c. Observe the correct polarity for connection: Connect the corresponding positive pole (speaker cable core with marking) to the red binding post.

## 5.2 Outputs

Connect the phono jacks SAT OUT (14) to the inputs of a stereo power amplifier operating the satellite speakers.

In case of separable full amplifiers of high quality provided with a controlled preamplifier output (possibly marked "Pre Out") and a power amplifier input (possibly marked "Amp In"), it is also possible to insert the module SAM-2 into the full amplifier: Connect the jacks LINE IN (13) to the preamplifier output and the jacks SAT OUT (14) to the power amplifier output.

## 5.3 Power supply

Finally connect the supplied mains cable first to the mains jack (10) and then to a mains socket (230 V~/50 Hz).

## 6 Operation

Any adjustments and sound evaluations must only be made in connection with the satellite speakers. The sound should be evaluated at the final place of hearing where a second person at the active subwoofer should be instructed to perform an optimum adjustment.

- 1) Switch on the active speaker system with the switch POWER (9). As long as no input signal is available, the system is in the power-saving stand-by mode and the indicating LED (1) shows red. As soon as an input signal is available, the power amplifier is switched on and the LED shows green.

If no signal is available for more than approx. 7 minutes, the active speaker system returns to stand-by (LED = red). If the active speaker system is not used for a longer period, it should be switched off with the switch POWER, otherwise the stand-by mode will always have a low current consumption.

If the automatic switchover between stand-by and operation does not function optimally, the switch-on threshold can be modified in the range of 1 – 10 mV. The control for the switch-on threshold is in the position RVa on the PCB of the preamplifier. The further the control is turned clockwise, the higher the required input level at which the module will be switched on.

- 2) If a ground loop has been created by the connection, humming will occur (e. g. with music passages of low volume). This ground loop can be interrupted with the groundlift switch (15). On the other hand, the amplifier is not screened against electric noise fields if the front plate is not grounded. In case of doubt, set the switch alternately to find the optimum adjustment.

3) Use the control SUB CROSSOVER (4) to adjust the upper limit frequency, i. e. the frequency which is not to be reproduced any more by the subwoofer (the lower the upper limit frequency, the more difficult the acoustic localization of the subwoofer; the higher the limit frequency, the more powerful the bass support). In most cases, shelf speakers and small free-standing speakers are optimally completed with a limit frequency adjusted between 60 Hz and 100 Hz.

4) Adjust the volume ratio to the other speakers with the control SUB LEVEL (3). Thus, a natural or a deliberately amplified bass reproduction can be adjusted.

5) Adjust the phase for the subwoofer with the control SUB PHASE (7). According to the acoustic conditions, this adjustment is more or less audible. The phase can best be adjusted during a music piece with an electric bass, a contrabass, or a deep bass voice. Set the control SUB PHASE to the bass reproduction of the highest volume. Slightly turn back the control SUB LEVEL, if required.

6) Use the control SUB-BOOST LEVEL (6) to boost certain frequencies in the low bass range up to 6 dB. Adjust the frequency for the bass boost with the control SUB-BOOST FREQUENCY (5).

7) Adjust the lower limit frequency for the satellite speakers with the control SAT CROSSOVER (8), i. e. the frequency not to be reproduced any more by the satellite speakers. Thus, the amplifier for the satellite speakers will be relieved from the low frequencies.

## 7 Protective Circuits

For protecting the power amplifier of SAM-2 and the subwoofer connected, various protective circuits are provided:

- In case of a short circuit or direct voltage content at the output for the subwoofer, the module will immediately go on stand-by. Switch off the module with the switch POWER (9) and ask skilled personnel to eliminate the problem. Switching off the module will reset the protective circuit.
- In case of overheating, the module will also go on stand-by. Ventilation of the heat sink (2) must be improved. After cooling down to normal operating temperature, the module will be switched on again.

## 8 Specifications

### RMS output power

at 4 Ω speaker:	.....	200 W RMS
at 8 Ω speaker:	.....	125 W RMS

### Music output power

at 4 Ω speaker:	.....	250 W RMS
at 8 Ω speaker:	.....	180 W RMS

### Frequency range

#### subwoofer output

lower limit frequency:	..	20 Hz
upper limit frequency:	..	50 – 150 Hz adjustable
output SAT OUT		
lower limit frequency:	..	50 – 150 Hz adjustable
upper limit frequency:	..	20 kHz

Low bass boost: ..... up to +6 dB/30 – 50 Hz

THD: ..... < 0.1 %

S/N ratio: ..... > 70 dB

### Min. load impedance

for the subwoofer: ..... 4 Ω

### Inputs

LINE IN:	.....	max. 4.2 V/20 kΩ
HIGH LEVEL INPUT:	.....	max. 44 V/17 kΩ corresponds to 480 W at 4 Ω or 240 W at 8 Ω

Power supply: ..... 230 V~/50 Hz

### Power consumption

at full load: ..... 300 VA

at no-load: ..... 19 VA

on stand-by: ..... 6 VA

### Automatic switch-on

Switch-on threshold: ..... 1 – 10 mV

Stand-by activation: ..... after approx. 7 minutes  
without input signal

Ambient temperature: ..... 0 – 40 °C

Dimensions (W × H × D): ..... 185 × 370 × 89 mm

Required cabinet cutout: ..... 155 × 340 mm

### Mounting depth

without front panel: ..... 85 mm

Weight: ..... 4.9 kg

Subject to technical modification.

**F** Vous trouverez sur la page 3, dépliable, la description des éléments et branchements.

## 1 Eléments et branchements

- 1 LED témoin de fonctionnement
  - rouge = Stand-by (veille)
  - verte = amplificateur allumé
- 2 Refroidisseur : peut chauffer jusqu'à 60 °C pendant le fonctionnement sous charge pleine  
Le refroidisseur doit pouvoir dégager la chaleur sans aucun empêchement ; en cas de surchauffe, le module se met sur Stand-by (veille).
- 3 Réglage SUB LEVEL pour régler le volume
- 4 Réglage SUB CROSSOVER pour régler la fréquence limite supérieure pour le subwoofer
- 5 Réglage SUB-BOOST FREQUENCY pour régler la fréquence pour l'augmentation des graves
- 6 Réglage SUB-BOOST LEVEL pour régler l'augmentation des graves jusqu'à +6 dB max.
- 7 Réglage SUB PHASE pour régler la phase pour le subwoofer
- 8 Réglage SAT CROSSOVER pour régler la fréquence limite inférieure du passe-haut pour la sortie SAT OUT (14)
- 9 Interrupteur POWER marche/arrêt
- 10 Prise secteur pour relier le module via le cordon secteur livré à une prise secteur 230 V~/50 Hz
- 11 Porte fusible :  
tout fusible fondu doit être remplacé exclusivement par un fusible de même type
- 12 Prises HIGH LEVEL INPUT pour l'entrée signal à relier aux sorties haut-parleurs d'un amplificateur [alternative aux prises RCA LINE IN (13)]
- 13 Prises RCA LINE IN pour un signal d'entrée à niveau ligne [alternative aux prises HIGH LEVEL INPUT (12)]
- 14 Prises RCA SAT OUT, sortie signal avec niveau ligne pour brancher à un amplificateur stéréo pour les haut-parleurs satellites.
- 15 Interrupteur Groundlift
  - touche non enfoncée :  
la masse du signal et la face avant/conducteur de protection sont séparés
  - touche enfoncée :  
la masse du signal et la face avant/conducteur de protection sont reliés électriquement

## 2 Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil répond à toutes les directives nécessaires de l'Union européenne et porte donc le symbole **CE**.

### ATTENTION



Le module est alimenté par une tension dangereuse 230 V~. Lors de l'installation dans une enceinte, veillez impérativement à ce que le module ne soit pas relié à la tension d'alimentation secteur. Débranchez le cordon secteur de la prise secteur ; sinon vous pourriez subir une décharge électrique dangereuse.

Respectez scrupuleusement les points suivants :

- Le module n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le de tout type de projections d'eau, des éclaboussures, d'une humidité élevée et de la chaleur (plage de température de fonctionnement autorisée : 0 – 40 °C).
- En aucun cas, vous ne devez poser d'objet contenant du liquide ou un verre sur l'enceinte.
- Une fois le module installé, la chaleur dégagée dans l'enceinte est évacuée par le refroidisseur (2). En aucun cas, il ne doit être couvert. Ne placez jamais l'enceinte directement contre un mur ; conservez une certaine distance de sécurité.
- Ne faites jamais fonctionner le module et débranchez-le immédiatement lorsque :
  1. des dommages sur le module ou sur le cordon secteur apparaissent.
  2. après une chute ou accident similaire..., l'appareil peut présenter un défaut.
  3. des dysfonctionnements apparaissent.
 Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.
- Pour nettoyer le module, utilisez uniquement un chiffon sec et doux, en aucun cas de produits chimiques ou d'eau.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultants si le module est utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu, s'il n'est pas correctement branché, utilisé, s'il n'est pas réparé par une personne habilitée ; de même, la garantie deviendrait caduque.



Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

## 3 Possibilités d'utilisation

Le module SAM-2 à encastre est un amplificateur 200 W complet avec bloc d'alimentation et conçu pour être placé dans une enceinte 4 Ω ou 8 Ω. Il est pos-

sible de réaliser une enceinte active subwoofer grâce au filtre subwoofer 18 dB intégré. Le module et le haut-parleur relié sont protégés par un filtre subsonique 24 dB et de nombreux circuits de protection (contre les courts-circuits, surchauffes et présence de tension continue en sortie).

L'avantage premier du SAM-2 est sa faculté à se placer à n'importe quel endroit dans la pièce d'écoute comme subwoofer actif déjà monté. Par les réglages pour le niveau et la phase, il peut être adapté de manière optimale aux haut-parleurs satellites.

## 4 Montage

### AVERTISSEMENT



Pendant le montage, le module ne doit en aucun cas être relié à la tension secteur !

- 1) Pour le montage du module dans l'ébénisterie de l'enceinte, sciez une découpe de 155 x 340 mm ; la profondeur de montage nécessaire est de 85 mm si la face avant n'est pas encastrée.
- 2) Seuls des haut-parleurs ou systèmes de haut-parleurs d'une impédance totale de 4 Ω au moins peuvent être branchés. Reliez le haut-parleur via des fiches plates aux bornes OUT+ et OUT- à gauche en haut sur la platine de l'amplificateur. Veillez à respecter la polarité, c'est-à-dire à relier le pôle plus haut-parleur au contact OUT+.
- 3) Vissez le module sur l'ébénisterie avec 10 vis M4.

## 5 Branchements des appareils

Avant d'effectuer les branchements ou de modifier les branchements existants, éteignez l'enceinte active.

### 5.1 Entrées

Le module SAM-2 dispose de deux entrées :

1. les prises RCA LINE IN (13) pour les signaux à niveau ligne pour brancher par exemple préamplificateur, table de mixage, égaliseur, appareil à effets spéciaux etc.
2. les prises HIGH LEVEL INPUT (12) pour brancher aux sorties haut-parleurs d'un amplificateur.

**Important :** si les prises HIGH LEVEL INPUT sont utilisées, la puissance de sortie de l'amplificateur relié ne doit pas dépasser 480 W par canal pour des haut-parleurs 4 Ω ou 240 W par canal pour des haut-parleurs 8 Ω sinon la surcharge pourrait générer des distorsions de signal.

Le plus simple et le plus sûr est de privilégier le branchement aux prises LINE IN (13). Les entrées HIGH LEVEL INPUT (12) ne doivent être utilisées que si aucun signal ligne n'est disponible. Reliez ces entrées via des câbles haut-parleurs aux sorties haut-parleurs d'un amplificateur.

### Attention lors du branchement aux prises HIGH LEVEL INPUT

- a. Sur des amplificateurs avec une puissance de sortie plus élevée que celle citée ci-dessus, une tension dangereuse est présente aux prises HIGH LEVEL INPUT.
- b. En cas de court-circuit inopiné accidentel, l'amplificateur peut être endommagé.
- c. Lors du branchement, veillez à respecter la polarité ; reliez respectivement le pôle plus (conducteur du câble haut-parleur repéré) à la prise rouge.

## 5.2 Sorties

Reliez les prises RCA SAT OUT (14) aux entrées d'un amplificateur stéréo qui fait fonctionner les haut-parleurs satellites.

Pour des amplificateurs séparables de grande qualité, avec une sortie préampli réglée (repère possible "Pre Out") et une entrée amplificateur (repère possible "Amp In"), le module SAM-2 peut être inséré également dans l'amplificateur : branchez les prises LINE IN (13) à la sortie préampli et les prises SAT OUT (14) à l'entrée de l'amplificateur.

## 5.3 Alimentation

Reliez maintenant le cordon secteur livré à la prise d'alimentation (10) puis l'autre extrémité à une prise secteur 230 V~/50 Hz.

## 6 Fonctionnement

L'ensemble des réglages et évaluations de tonalité ne peut être effectué qu'en liaison avec les haut-parleurs satellites. Il convient d'apprécier la sonorité dans le lieu définitif d'écoute et de l'adapter, grâce à une seconde personne placée au niveau du subwoofer actif, de manière optimale.

- 1) Avec l'interrupteur POWER (9), allumez l'enceinte active. Tant qu'aucun signal d'entrée n'est présent, l'enceinte est en mode veille, économiseur de courant (Stand-by) et la LED de contrôle (1) brille et est rouge. Dès qu'un signal est appliqué, l'amplificateur s'allume et la LED devient verte.

Si aucun signal n'est présent pendant 7 minutes environ, l'enceinte active revient en mode veille (Stand-by, LED = rouge). Si l'enceinte active n'est pas utilisée pendant un temps certain, vous devez l'éteindre avec l'interrupteur POWER ; sinon, en mode veille, un courant faible est toujours consommé.

Si la commutation automatique entre les modes Stand-By et fonctionnement ne devait pas fonctionner de manière optimale, le seuil de commutation peut être modifié dans la plage de 1 à 10 mV. Le réglage du seuil est dans la position RVa sur le circuit imprimé du préamplificateur. Plus le réglage est tourné dans le sens des aiguilles d'une montre, plus le niveau d'entrée, pour lequel le module s'allume, doit être élevé.

- 2) Si par le branchement un bouclage de masse apparaît, un ronflement se produit (par exemple lors de passages de musique à faible volume). Ce bouclage de masse peut être interrompu par l'interrupteur Groundlift (15). D'autre part, l'amplificateur n'est pas blindé contre les interférences électriques si la face avant n'est pas reliée à la masse. En cas de doute, mettez l'interrupteur alternativement pour trouver le réglage optimal.
- 3) Avec le réglage SUB CROSSOVER (4), réglez la fréquence limite supérieure c'est-à-dire la fréquence qui ne doit plus être restituée par le subwoofer (plus la fréquence limite supérieure est faible, plus la localisation acoustique du subwoofer est difficile ; plus la fréquence limite est élevée, plus le soutien des graves est important). Dans la majorité des cas, les haut-parleurs de bibliothèque ou les petits haut-parleurs fixes sont complétés de manière optimale si la fréquence limite réglée est entre 60 Hz et 100 Hz.
- 4) Réglez le rapport de volume des haut-parleurs restants avec le réglage SUB LEVEL (3) ; on peut ainsi régler une restitution naturelle ou délibérément amplifiée des graves.
- 5) Réglez la phase pour le subwoofer avec le réglage SUB PHASE (7). Selon les conditions acoustiques, ce réglage est audible plus fortement ou plus faiblement ; le réglage s'effectue le mieux pour un morceau de musique avec une basse électrique, une contrebasse ou une voix grave. Réglez le réglage SUB PHASE sur la restitution des graves la plus forte. Ensuite, selon les besoins, tournez le réglage SUB LEVEL en arrière.
- 6) Avec le réglage SUB-BOOST LEVEL (6), on peut augmenter certaines fréquences dans la plage des graves jusqu'à 6 dB. Réglez la fréquence pour l'augmentation des graves avec le réglage SUB-BOOST FREQUENCY (5).
- 7) Avec le réglage SAT CROSSOVER (8), réglez la fréquence limite inférieure pour les haut-parleurs satellites, c'est-à-dire la fréquence qui ne doit pas être restituée par les haut-parleurs satellites. Ainsi l'amplificateur pour les haut-parleurs satellites est déchargé des fréquences graves.

## 7 Circuits de protection

Pour protéger l'amplificateur du SAM-2 et le subwoofer relié, plusieurs circuits de protection sont prévus :

1. En cas de court-circuit ou de présence de tension continue en sortie pour le subwoofer, le module passe immédiatement sur Stand-by. Eteignez le module avec l'interrupteur POWER (9) et demandez à un technicien spécialisé de régler le problème. Le circuit de protection est réinitialisé par l'arrêt de l'appareil.
2. En cas de surchauffe, le module passe également en Stand-by ; le refroidisseur (2) doit être mieux aéré. Après le refroidissement et avec une température de fonctionnement normale, le module se rallume.

## 8 Caractéristiques techniques

Puissance de sortie RMS

Haut-parleurs 4 Ω : ..... 200 WRMS  
Haut-parleurs 8 Ω : ..... 125 WRMS

Puissance de sortie maximale

Haut-parleurs 4 Ω : ..... 250 WMAX  
Haut-parleurs 8 Ω : ..... 180 WMAX

Bandé passante

Sortie subwoofer

Fréquence  
limite inférieure : ..... 20 Hz  
Fréquence  
limite supérieure : ..... 50 – 150 Hz réglable

Sortie SAT OUT

Fréquence  
limite inférieure : ..... 50 – 150 Hz réglable  
Fréquence  
limite supérieure : ..... 20 kHz

Augmentation

des graves : ..... jusqu'à +6 dB/30 – 50 Hz

Taux de distorsion : ..... < 0,1 %

Rapport signal/bruit : ..... > 70 dB

Impédance minimale

de branchement

pour le subwoofer : ..... 4 Ω

Entrées

LINE IN : ..... max. 4,2 V/20 kΩ

HIGH LEVEL INPUT : ..... max. 44 V/17 kΩ  
correspond à  
480 W sous 4 Ω ou  
240 W sous 8 Ω

Alimentation : ..... 230 V~/50 Hz

Consommation

Charge pleine : ..... 300 VA

A vide : ..... 19 VA

En stand-by (veille) : ..... 6 VA

Allumage automatique

Seuil de commutation : ..... 1 – 10 mV

Activation stand-by : ..... 7 minutes environ sans signal d'entrée

Température fong. : ..... 0 – 40 °C

Dimensions (L × H × P) : ..... 185 × 370 × 89 mm

Découpe nécessaire : ..... 155 × 340 mm

Profondeur montage

sans face avant : ..... 85 mm

Poids : ..... 4,9 kg

Tout droit de modification réservé.

*Notice d'utilisation protégée par le copyright de MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG.  
Toute reproduction même partielle à des fins commerciales est interdite.*

**A pagina 3, se aperta completamente, vedrete sempre gli elementi di comando e i collegamenti descritti.**

## 1 Elementi di comando e collegamenti

**1** LED per lo stato di funzionamento

rosso = stand-by

verde = stadio finale acceso

**2** Dissipatore di calore; a pieno carico può riscaldarsi fino a 60 °C

Il dissipatore di calore deve poter dissipare il calore senza ostacoli. In caso di surriscaldamento, il modulo va in stand-by.

**3** Regolatore SUB LEVEL per impostare il volume

**4** Regolatore SUB CROSSOVER per impostare la frequenza superiore di taglio per il subwoofer

**5** Regolatore SUB-BOOST FREQUENCY per impostare la frequenza per l'aumento dei bassi

**6** Regolatore SUB-BOOST LEVEL per impostare l'aumento dei bassi fino a +6 dB max.

**7** Regolatore SUB PHASE per impostare la fase per il subwoofer

**8** Regolatore SAT CROSSOVER per impostare la frequenza inferiore di taglio del passaalto per l'uscita SAT OUT (14)

**9** Interruttore on/off POWER

**10** Presa di rete per il collegamento con una presa (230 V~/50 Hz) per mezzo del cavo rete in dotazione

**11** Portafusibili;

sostituire un fusibile difettoso sempre con uno dello stesso tipo

**12** Prese HIGH LEVEL INPUT per l'ingresso del segnale per il collegamento con le uscite per altoparlanti di un amplificatore finale [in alternativa alle prese RCA LINE IN (13)]

**13** Prese RCA LINE IN per un segnale d'ingresso con livello Line [in alternativa alle prese HIGH LEVEL INPUT (12)]

**14** Prese RCA SAT OUT, uscita segnale con livello Line per il collegamento con uno stadio finale stereo per gli altoparlanti satelliti

**15** Interruttore Groundlift

Tasto non premuto

Massa del segnale e pannello frontale/conduttore di terra sono separati

Tasto premuto

Massa del segnale e pannello frontale/conduttore di terra sono collegati elettricamente

## 2 Avvertenze di sicurezza

Quest'apparecchio è conforme a tutte le direttive rilevanti dell'UE e pertanto porta la sigla **CE**.

### AVVERTIMENTO



Il modulo funziona con pericolosa tensione di rete (230 V~). Durante il montaggio in una cassa acustica fare attenzione che il modulo non venga collegato con la tensione di rete. Staccare la spina di rete dalla presa! Altrimenti si può verificare una scossa pericolosa.

Da osservare anche i seguenti punti:

- Far funzionare il modulo solo all'interno di locali. Proteggerlo dall'acqua gocciolante e dagli spruzzi d'acqua, da alta umidità dell'aria e dal calore (temperatura d'impiego ammessa fra 0 e 40 °C).
- Non depositare sulla cassa acustica dei contenitori riempiti di liquidi, p. es. bicchieri.
- Dopo il montaggio del modulo, il calore che si crea dentro la cassa acustica viene dissipata dai dissipatori di calore (2). Non coprire i dissipatori. Non collocare la cassa direttamente contro una parete, ma mantenere una certa distanza.
- Non mettere in funzione il modulo e staccare subito la spina rete se:
  - 1. il modulo o il cavo rete presentano dei danni visibili;
  - 2. dopo una caduta o dopo eventi simili sussiste il sospetto di un difetto;
  - 3. il modulo non funziona correttamente.
 Per la riparazione rivolgersi sempre ad un'officina competente.
- Staccare il cavo rete afferrando la spina, senza tirare il cavo.
- Per la pulizia usare solo un panno morbido, asciutto; non impiegare in nessun caso prodotti chimici o acqua.
- Nel caso d'uso improprio, do montaggio scorretto, di collegamenti sbagliati, di impiego scorretto o di riparazione scorretta non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni consequenziali a persone o a cose e cessa ogni diritto di garanzia.



Se si desidera eliminare l'apparecchio definitivamente, consegnarlo per lo smaltimento ad un'istituzione locale per il riciclaggio.

## 3 Possibilità d'impiego

Il modulo SAM-2 è uno stadio finale di amplificatore 200 W, completamente montato, con alimentatore, ed è stato realizzato per il montaggio in una cassa acustica a 4 Ω o 8 Ω. Grazie al filtro subwoofer integrato di 18 dB, è possibile creare una cassa subwoofer attiva.

Il modulo e l'altoparlante collegato sono protetti da un filtro subsonico di 24 dB e da ampi circuiti di protezione (contro cortocircuito, surriscaldamento e sovrapposizione di tensione continua all'uscita).

Il particolare vantaggio del SAM-2 è il fatto che come subwoofer attivo completamente montato, può essere collocato in qualsiasi punto della sala. Con i regolatori per il livello e per la fase può essere adattato in modo ottimale agli altoparlanti satelliti.

## 4 Montaggio

### AVVERTIMENTO



Durante il montaggio, il modulo non dev'essere collegato in nessun caso con la tensione di rete!

- 1) Per il montaggio del modulo in una cassa acustica, preparare un'apertura di 155 x 340 mm. Con il pannello frontale non incassato, la profondità di montaggio è di 85 mm.
- 2) Si possono collegare solo altoparlanti o sistemi di altoparlanti con un'impedenza globale di 4 Ω minimo. Collegare l'altoparlante mediante connettori piatti con i contatti OUT+ e OUT- a sinistra in alto sulla scheda dello stadio finale, osservando la corretta polarità: collegare il positivo dell'altoparlante con il contatto OUT+.
- 3) Avvitare il modulo nella cassa con dieci viti M4.

## 5 Collegare gli apparecchi

Prima di effettuare o modificare i collegamenti spegnere il modulo attivo.

### 5.1 Ingressi

Il modulo SAM-2 dispone di due ingressi:

1. Le prese RCA LINE IN (13) per segnali con livello Line per il collegamento p. es. di un preamplificatore, mixer, equalizzatore, unità per effetti ecc.
2. Le prese per apparecchi HIGH LEVEL INPUT (12) per il collegamento con le uscite degli altoparlanti di un amplificatore finale.

**Importante:** Se si usano le prese per apparecchi, la potenza d'uscita dell'amplificatore finale collegato non deve superare i 480 W per canale con altoparlanti a 4 Ω, e i 240 W con altoparlanti a 8 Ω, per escludere distorsioni per sovrapilotaggio.

Il collegamento più sicuro e più semplice è quello con le prese LINE IN (13). Gli ingressi HIGH LEVEL INPUT (12) si dovrebbero utilizzare solo se non è disponibile nessun segnale Line. Collegare questi ingressi con le uscite per altoparlanti di un amplificatore servendosi di cavi per altoparlanti.

### Fare attenzione nel collegare le prese per apparecchi!

- a. Negli amplificatori finali con potenza d'uscita superiore a quella indicata sopra, alle prese HIGH LEVEL INPUT è presente una tensione pericolosa per il contatto.
- b. In caso di cortocircuito accidentale, l'amplificatore finale può subire dei danni.
- c. Durante il collegamento, fare attenzione alla corretta polarità: collegare il positivo (il conduttore contrassegnato) con il terminale rosso.

### 5.2 Uscite

Collegare le prese RCA SAT OUT (14) con gli ingressi di uno stadio finale stereo che gestisce gli altoparlanti satelliti.

Negli amplificatori di qualità con uscita preamplificatore regolata (marcata eventualmente "Pre Out") e con un ingresso stadio finale (marcato eventualmente "Amp In"), il modulo SAM-2 può essere inserito anche nell'amplificatore: collegare le prese LINE IN (13) con l'uscita preamplificatore e le prese SAT OUT (14) con l'ingresso dello stadio finale.

### 5.3 Alimentazione

Alla fine inserire il cavo rete in dotazione prima nella presa (10) e quindi in una presa di rete (230 V~/50 Hz).

## 6 Funzionamento

Tutte le impostazioni e giudizi sul suono sono possibili solo in collegamento con gli altoparlanti satelliti. Il suono dovrebbe essere valutato sul posto di ascolto definitivo e una seconda persona dovrebbe effettuare gli adattamenti sul subwoofer attivo seguendo le indicazioni di chi giudica l'ascolto.

- 1) Accendere la cassa attiva con l'interruttore POWER (9). Finché non è presente nessun segnale d'ingresso, la cassa si trova nella modalità economica di stand-by e il LED di controllo (1) è rosso. Non appena è presente un segnale, lo stadio finale si accende e il LED diventa verde.

Se per oltre 7 minuti manca il segnale, la cassa attiva ritorna nella modalità di stand-by (LED = rosso). Se non viene usata per un periodo prolungato, conviene spegnerla con l'interruttore POWER perché in stand-by consuma comunque sempre un po' di corrente.

Se la commutazione automatica fra stand-by e funzionamento non dovesse funzionare in modo ottimale, è possibile modificare la soglia d'inserzione fra 1 e 10 mV. Il regolatore per la soglia d'inserzione si trova in posizione RVa sul circuito integrato del preamplificatore. Più si gira il regolatore in senso orario, più deve essere alto il livello d'ingresso con il quale il modulo reagisce.

- 2) Se il collegamento ha provocato un anello di terra si sente un ronzio (p.es. con la musica a basso volume). Tale anello può essere interrotto con l'interruttore Groundlift (15). Però, l'amplificatore non è protetto contro interferenze elettriche se il pannello frontale con è collegato con la massa. Nel dubbio si deve provare quale posizione dell'interruttore è la migliore.
- 3) Impostare la frequenza superiore di taglio con il regolatore SUB CROSSOVER (4), cioè la frequenza che non deve più essere riprodotta dal subwoofer (più è bassa la frequenza superiore di taglio, più è difficile localizzare il subwoofer per l'uditio; più è alta tale frequenza, più forti sono i bassi). Nella maggior parte dei casi, gli altoparlanti inseriti negli scaffali o i piccoli altoparlanti vengono integrati in modo ottimale se la frequenza di taglio è impostata fra 60 Hz e 100 Hz.
- 4) Impostare il volume rispetto agli altri altoparlanti con il regolatore SUB LEVEL (3). In questo modo è possibile trovare una riproduzione dei bassi naturale o volutamente forte.
- 5) Impostare le fasi per il subwoofer con il regolatore SUB PHASE (7). Questa impostazione è percepibile più o meno forte a seconda della situazione acustica. L'impostazione è più facile con un brano con basso elettronico, con un contrabbasso o con una voce umana bassa. Impostare il regolatore SUB PHASE sulla riproduzione più forte dei bassi, quindi abbassare se necessario il regolatore SUB LEVEL.
- 6) Con il regolatore SUB-BOOST LEVEL (6) si possono aumentare fino a 6 dB determinate frequenze nei bassi. Impostare la frequenza per l'aumento dei bassi con il regolatore SUB-BOOST FREQUENCY (5).
- 7) Impostare la frequenza inferiore di taglio per gli altoparlanti satelliti con il regolatore SAT CROSSOVER (8), ovvero la frequenza che non deve più esser riprodotta dagli altoparlanti satelliti. In questo modo, l'amplificatore per gli altoparlanti satelliti viene liberato delle frequenze basse.

## 7 Circuiti di protezione

Per proteggere lo stadio finale del SAM-2 e del subwoofer collegato, sono presenti diversi circuiti di protezione:

1. Nel caso di un cortocircuito o di sovrapposizione di tensione continua all'uscita per il subwoofer, il modulo passa subito nella modalità di stand-by. Spegnere il modulo con l'interruttore POWER (9) e fare eliminare il difetto da una persona esperta. Con lo spegnimento, il circuito di protezione viene resettato.
2. Anche nel caso di surriscaldamento il modulo passa subito nella modalità di stand-by. In questo caso occorre ventilare meglio il dissipatore di calore (2). Dopo il raffreddamento a temperatura normale d'esercizio, il modulo si attiva da solo.

## 8 Dati tecnici

Potenza efficace	
con altoparlanti 4 Ω: . . . . .	200 W RMS
con altoparlanti 8 Ω: . . . . .	125 W RMS
Potenza musicale	
con altoparlanti 4 Ω: . . . . .	250 W MAX
con altoparlanti 8 Ω: . . . . .	180 W MAX
Gamma di frequenze	
Uscita subwoofer	
frequenza inf. di taglio: . . .	20 Hz
frequenza sup. di taglio: . . .	50 – 150 Hz regolabile
Uscita SAT OUT	
frequenza inf. di taglio: . . .	50 – 150 Hz regolabile
frequenza sup. di taglio: . . .	20 kHz
Aumento bassi: . . . . .	fino a +6 dB/30 – 50 Hz
Fattore di distorsione: . . . . .	< 0,1 %
Rapporto S/R: . . . . .	> 70 dB
Impedenza min.	
di collegamento	
per il subwoofer: . . . . .	4 Ω
Ingressi	
LINE IN: . . . . .	max. 4,2 V/20 kΩ
HIGH LEVEL INPUT: . . . . .	max. 44 V/ 17 kΩ corrispondente a 480 W con 4 Ω o 240 W con 8 Ω
Alimentazione: . . . . .	230 V~/50 Hz
Assorbimento	
a pieno carico: . . . . .	300 VA
a vuoto: . . . . .	19 VA
in stand-by: . . . . .	6 VA
Inserzione automatica	
Soglia d'inserzione: . . . . .	1 – 10 mV
Attivazione stand-by: . . . . .	dopo 7 minuti ca. senza segnale d'ingresso
Temperatura d'esercizio: . . .	0 – 40 °C
Dimensioni (l × h × p): . . . . .	185 × 370 × 89 mm
Apertura nella cassa: . . . . .	155 × 340 mm
Profondità di montaggio	
senza pannello frontale: . . . . .	85 mm
Peso: . . . . .	4,9 kg

Con riserva di modifiche tecniche.

La MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG si riserva ogni diritto di elaborazione in qualsiasi forma delle presenti istruzioni per l'uso. La riproduzione – anche parziale – per propri scopi commerciali è vietata.

**Op de uitklapbare pagina 3 vindt u een overzicht van de bedieningselementen en de aansluitingen.**

## 1 Overzicht van de bedieningselementen en aansluitingen

### 1 LED voor de bedrijfstoestand

rood = stand-by (starklaar)

groen = eindversterker ingeschakeld

### 2 Koellichaam, kan in bedrijf bij volle belasting tot 60 °C warm worden

Het koellichaam moet ongehinderd warmte kunnen afstralen. Bij oververhitting schakelt de module naar stand-by.

### 3 Regelaar SUB LEVEL om het volume in te stellen

### 4 Regelaar SUB CROSSOVER om de bovenste grensfrequentie voor de subwoofer in te stellen

### 5 Regelaar SUB-BOOST FREQUENCY om de frequentie voor de basversterking in te stellen

### 6 Regelaar SUB-BOOST LEVEL om de basversterking op maximaal +6 dB in te stellen

### 7 Regelaar SUB PHASE om de faseverhouding voor de subwoofer in te stellen

### 8 Regelaar SAT CROSSOVER om de onderste frequentiegrens van het hoogdoorlaatfilter in te stellen voor de uitgang SAT OUT (14)

### 9 POWER-schakelaar

### 10 Netjack voor de aansluiting op een stopcontact (230 V~/50 Hz) via het meegeleverde netsnoer

### 11 Zekeringhouder; vervang een gesmolten zekering uitsluitend door een zekering van hetzelfde type

### 12 Jacks HIGH LEVEL INPUT voor de signaalengang om de eindversterker op de luidsprekeruitgangen aan te sluiten [alternatief voor de cinch-jacks LINE IN (13)]

### 13 Cinch-jacks LINE IN voor een ingangssignaal met lijnniveau [alternatief voor de jacks HIGH LEVEL\* INPUT (12)]

### 14 Cinch-jacks SAT OUT, signaaluitgang met lijnniveau om de satellietaudiosprekers aan te sluiten op een stereo-eindversterker

### 15 Massaschakelaar

Toets niet ingedrukt

Signaalmassa en frontpaneel/aarding zijn gescheiden

Toets ingedrukt

Signaalmassa en frontpaneel/aarding zijn elektrisch verbonden

## 2 Veiligheidsvoorschriften

Het apparaat is in overeenstemming met alle relevante EU-Richtlijnen en is daarom gekenmerkt met **CE**.

### WAARSCHUWING De netspanning (230 V~) van de module is levensgevaarlijk. Let er bij de inbouw in een luidsprekerkast in elk geval op, dat de module niet op de netspanning is aangesloten. Trek de netstekker uit het stopcontact! Anders loopt u het risico van een levensgevaarlijke elektrische schok.



Let eveneens op het volgende:

- De module is enkel geschikt voor gebruik binnenshuis. Vermijd druip- en spatwater, uitzonderlijk warme plaatsen en plaatsen met een hoge vochtigheid (toegestaan omgevingstemperatuurbereik: 0 – 40 °C).
- Plaats geen bekers met vloeistof (b. v. drinkglazen) op de luidsprekerkast.
- Na de inbouw van de module wordt de in de luidsprekerkast ontstane warmte via de koelribben (2) afgegeven. Dek ze daarom niet af. Plaats de box niet direct tegen een muur; zorg dat er voldoende afstand tussen de muur en de box is.
- Schakel de module niet in resp. trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact:
  1. wanneer de module of het netsnoer zichtbaar beschadigd zijn,
  2. wanneer er een defect zou kunnen optreden nadat de module bijvoorbeeld gevallen is,
  3. wanneer de module slecht functioneert.
 De module moet in elk geval hersteld worden door een gekwalificeerd vakman.
- Trek de stekker nooit met het snoer uit het stopcontact, maar met de stekker zelf.
- Verwijder het stof met een droge, zachte doek. Gebruik zeker geen water of chemicaliën.
- In geval van ongeoorloofd of verkeerd gebruik, verkeerde montage, foutieve aansluiting resp. bediening of van herstelling door een niet-gekwalificeerd persoon vervalt de garantie en de verantwoordelijkheid voor hieruit resulterende materiële of lichameleijke schade.



Wanneer het apparaat definitief uit bedrijf wordt genomen, bezorg het dan voor milieuvriendelijke verwerking aan een plaatselijk recyclagebedrijf.

## 3 Toepassingen

De inbouwmodule SAM-2 is een volledig uitgeruste eindversterker van 200 W met voedingseenheid en bedoeld voor inbouw in een luidsprekerkast van 4 Ω of 8 Ω. Door de scheidingsfilter van 18 dB in de subwoofer kunt u een actieve-subwoofer-box creëren. De module en de aangesloten luidspreker worden bevei-

ligd door een subsonisch filter van 24 dB en uitgebreide beveiligingscircuits (tegen kortsluiting, oververhitting en gelijkspanning op de uitgang).

Het bijzondere voordeel van de SAM-2 is dat hij als gebruiksklaar gemonteerde actieve subwoofer overal in het luisterbereik kan worden opgesteld. Door regelaars voor het niveau en de faseverhouding kunt u hem optimaal op de satellietluidsprekers afstemmen.

## 4 Montage

### WAARSCHUWING



Tijdens de montage mag de module in geen geval met netspanning zijn verbonden!

- 1) Om de module te kunnen inbouwen, zaagt u in de luidsprekerkast een uitsparing van 155 x 340 mm. De nodige inbouwdiepte bedraagt 85 mm; de frontplaat is dan niet verzonken.
- 2) Er mogen uitsluitend luidsprekers resp. luidsprekersystemen worden aangesloten met een totale impedantie van minstens 4 Ω. Verbind de luidspreker via platte stekkers met de aansluitingen OUT+ en OUT- links bovenaan de eindversterker. Let daarbij op de correcte polariteit, d. w. z. sluit de positieve pool van de luidspreker aan op het contact OUT+.
- 3) Zet de module op de box vast met tien schroeven M4.

## 5 Toestellen aansluiten

Schakel de module uit, alvorens aansluitingen te maken resp. bestaande aansluitingen te wijzigen.

### 5.1 Ingangen

De module SAM-2 heeft twee ingangen ter beschikking:

1. De cinch-jacks LINE IN (13) voor signalen met lijnniveau voor de aansluiting van b. v. voorversterkers, mengpanelen, equalizers, effectenapparaten etc.
2. De apparaatjacks HIGH LEVEL INPUT (12) voor de aansluiting van een eindversterker op de luidsprekeruitgangen.

**Belangrijk:** Bij gebruik van de apparaatjacks (12) mag het uitgangsvermogen van de aangesloten eindversterker niet hoger liggen dan 480 W per kanaal op luidsprekers van 4 Ω resp. 240 W per kanaal op luidsprekers van 8 Ω. Zo niet worden de signalen vervormd door oversturing.

Het eenvoudigste en veiligste is een aansluiting op de jacks LINE IN (13). Uitsluitend wanneer er geen lijnsignaal beschikbaar is, moet u de ingangen HIGH LEVEL INPUT (12) gebruiken. Verbind deze ingangen via luidsprekerkabels met de luidsprekeruitgangen van een eindversterker.

### Let op bij de aansluiting via de apparaatjacks!

- a. Bij eindversterkers met een hoger uitgangsvermogen dan hierboven aangegeven, staan de jacks HIGH LEVEL INPUT onder een levensgevaarlijke spanning.
- b. Bij een per ongeluk veroorzaakte kortsluiting kan de eindversterker worden beschadigd.
- c. Let bij de aansluiting op de correcte polariteit: Verbind de positieve pool (gemarkerdeader van de luidsprekerkabel) telkens met de rode apparaatjack.

## 5.2 Uitgangen

Verbind de cinch-jacks SAT OUT (14) met de ingangen van een stereo-eindversterker die de satellietluidsprekers stuurt.

Bij hoogwaardige, loskoppelbare krachtversterkers met een voorversterkeruitgang (mogelijk opschrift "Pre Out") en een eindversterkeruitgang (mogelijk opschrift "Amp In") kan de module SAM-2 ook op de krachtversterker worden aangesloten: Sluit de jacks LINE IN (13) aan op de voorversterkeruitgang en de jacks SAT OUT (14) op de eindversterkeruitgang.

### 5.3 Voedingsspanning

Ten slotte verbindt u het meegeleverde netsnoer eerst met de jack (10) en plukt u het in een stopcontact (230 V~/50 Hz).

## 6 Bediening

U kunt de instellingen pas controleren, wanneer de verbinding met de satellietluidsprekers tot stand is gebracht. De klank moet op de uiteindelijke luisterplaats worden beoordeeld en door een tweede persoon op de actieve subwoofer volgens aanwijzingen optimaal afgeregeld.

- 1) Schakel de actieve box met de POWER-schakelaar (9) in. Zolang er geen ingangssignaal is, staat de box in energiesparende bedrijfsmodus (stand-by), en de controle-LED (1) licht rood op. Zodra er een signaal is, schakelt de eindversterker in en licht de LED groen op.

Indien er gedurende ca. 7 minuten geen signaal is, schakelt de actieve box terug naar stand-by-modus (LED = rood). Indien de actieve box gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, moet u hem met de POWER-schakelaar uitschakelen. Anders is er in de stand-by-modus steeds een klein stroomverbruik.

Als het automatisch omschakelen tussen stand-by-modus en bedrijfsmodus niet optimaal zou functioneren, kunt u de inschakeldremper in het bereik van 1 – 10 mV veranderen. De regelaar voor de inschakeldremper bevindt zich in de positie RVa op de printplaat van de voorversterker. Hoe verder de regelaar naar rechts wordt gedraaid, hoe hoger het ingangsniveau moet zijn, waarbij de module inschakelt.

- 2) Indien de aansluiting een aardlus veroorzaakt, dan is er een bromgeluid hoorbaar (b.v. bij zachte muziekfragmenten). U kunt deze aardlus onderbreken met behulp van een massaschakelaar (15). Anderzijds is de versterker niet beschermd tegen elektrische storingsvelden, als het frontpaneel niet met de massa is verbonden. In geval van twijfel plaatst u de schakelaar afwisselend in beide standen om de optimale instelling te vinden.
- 3) Stel met de regelaar SUB CROSSOVER (4) de bovenste grensfrequentie in, d.w.z. de frequentie die niet meer door de subwoofer mag worden weergegeven (hoe lager de bovenste grensfrequentie, hoe moeilijker de akoestische lokalisering van de subwoofer; hoe hoger de grensfrequentie, hoe sterker de basondersteuning). In de meeste gevallen worden boekenplankluidsprekers en kleine staande luidsprekers optimaal aangevuld, wanneer de grensfrequentie tussen 60 Hz en 100 Hz is ingesteld.
- 4) Stel de volumeverhouding met de andere luidsprekers in met de regelaar SUB LEVEL (3). Zo kunt u een natuurlijke of een bewust versterkte basweergave instellen.
- 5) Stel de faseverhouding voor de subwoofer in met de regelaar SUB PHASE (7). Deze instelling is volgens de akoestische omstandigheden sterker of zwakker waarneembaar. Het best gebeurt de instelling aan de hand van een muziekstuk met een elektronische bas, een contrabas of een diepe basstem. Stel de regelaar SUB PHASE in op de luidste basweergave. Draai de regelaar SUB LEVEL daarna terug indien nodig.
- 6) Met de regelaar SUB-BOOST LEVEL (6) kunt u bepaalde frequenties in het diepebasbereik met maximum 6 dB versterken. Stel met de regelaar SUB-BOOST FREQUENCY (5) de frequentie in voor de basversterker.
- 7) Stel met de regelaar SAT CROSSOVER (8) de onderste frequentiegrens voor de satellietaudiosprekers in, d.w.z. de frequentie die niet meer door de satellietaudiospreker mag worden weergegeven. Op deze manier ontlast u de versterker voor de satellietaudiosprekers van de lage frequenties.

## 7 Beveiligingscircuits

Voor de bescherming van de eindversterker van de SAM-2 en de aangesloten subwoofer zijn er verschillende beveiligingscircuits beschikbaar:

1. Bij een kortsluiting of een gelijkspanning op de uitgang voor de subwoofer schakelt de module onmiddellijk naar stand-by-modus: Schakel de module uit met de POWER-schakelaar (9) en laat de fout door deskundig personeel verhelpen. Het beveiligingscircuit wordt gereset door de versterker uit en in te schakelen.
2. Bij oververhitting schakelt de module eveneens naar stand-by-modus. Zorg voor een betere venti-

latie van het koellichaam (2). Na afkoeling tot de normale bedrijfstemperatuur schakelt de module weer in.

## 8 Technische gegevens

Sinusvermogen (WRMS)

op luidsprekers van 4 Ω: . 200 WRMS

op luidsprekers van 8 Ω: . 125 WRMS

Muziekvermogen

op luidsprekers van 4 Ω: . 250 WMAX

op luidsprekers van 8 Ω: . 180 WMAX

Frequentiebereik

Subwooferuitgang

onderste

grensfrequentie: . . . . . 20 Hz

bovenste

grensfrequentie: . . . . . 50 – 150 Hz instelbaar

Uitgang SAT OUT

onderste

grensfrequentie: . . . . . 50 – 150 Hz instelbaar

bovenste

grensfrequentie: . . . . . 20 kHz

Versterking van

de diepe bastonen: . . . . . tot +6 dB/30 – 50 Hz

THD: . . . . . < 0,1 %

Signaal/Ruis-verhouding: . . . > 70 dB

min. aansluitimpedantie

voor de subwoofer: . . . . . 4 Ω

Ingangen

LINE IN: . . . . . max. 4,2 V/20 kΩ

HIGH LEVEL INPUT: . . . . . max. 44 V/17 kΩ

komt overeen met  
480 W op 4 Ω resp.  
240 W op 8 Ω

Voedingsspanning: . . . . . 230 V~/50 Hz

Vermogens-opname

bij volle belasting: . . . . . 300 VA

bij nullast: . . . . . 19 VA

in stand-by-modus: . . . . . 6 VA

Automatische inschakeling

Inschakeldrempel: . . . . . 1 – 10 mV

Activering stand-by-modus: na ca. 7 minuten zonder ingangssignaal

Omgevings-

temperatuurbereik: . . . . . 0 – 40 °C

Afmetingen (B × H × D): . . . 185 × 370 × 89 mm

vereiste uitsparing in kast: . . . 155 × 340 mm

Inbouwdiepte

zonder frontpaneel: . . . . . 85 mm

Gewicht: . . . . . 4,9 kg

Wijzigingen voorbehouden.

*Deze gebruiksaanwijzing is auteursrechtelijk beschermd voor MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG. Reproductie voor eigen commerciële doeleinden – ook bij wijze van uitzondering – is niet toegestaan.*

Todos los elementos de funcionamiento y las conexiones que se describen pueden encontrarse en la página 3 desplegable.

## 1 Elementos y conexiones

- 1 LED testigo de funcionamiento rojo = stand-by (espera)  
verde = amplificador conectado
- 2 Enfriador: puede calentarse durante el funcionamiento bajo carga llena hasta 60 °C  
El enfriador debe destacar el calor sin ninguna molestia, en caso de sobrecalentamiento, el módulo se conmuta en stand-by.
- 3 Reglaje SUB LEVEL para regular el volumen
- 4 Reglaje SUB CROSSOVER para regular la frecuencia límite superior para el subwoofer
- 5 Reglaje SUB-BOOST FREQUENCY para regular la frecuencia para el aumento de los graves
- 6 Reglaje SUB-BOOST LEVEL para regular el aumento de los graves hasta +6 dB máx.
- 7 Reglaje SUB PHASE para regular la fase para el subwoofer
- 8 Reglaje SAT CROSSOVER para regular la frecuencia límite inferior del pasa alto para la salida SAT OUT (14)
- 9 Interruptor POWER ON/OFF
- 10 Toma de red para conectar el módulo vía el cable de conexión entregado a una toma de 230 V~/50 Hz
- 11 Portafusible:  
todo fusible dañado debe cambiarse exclusivamente por un fusible de mismo tipo
- 12 Tomas HIGH LEVEL INPUT para la entrada señal a conectar con las salidas altavoces de un amplificador [alternativa con las tomas RCA LINE IN (13)]
- 13 Tomas RCA LINE IN para una señal de entrada con nivel línea [alternativa con las tomas HIGH LEVEL INPUT (12)]
- 14 Tomas RCA SAT OUT, salida señal con nivel línea para conectar a un amplificador estéreo para los altavoces satélites
- 15 Interruptor Groundlift  
tecla no pulsada  
la masa de la señal y la parte delantera/conductor protector son separadas  
tecla pulsada  
la masa de la señal y la parte delantera/conductor protector están conectados eléctricamente

## 2 Consejos de utilización y seguridad

El aparato cumple con todas las directivas relevantes por la UE y por lo tanto está marcado con el símbolo **CE**.

### ADVERTENCIA



El módulo está alimentado por una tensión peligrosa 230 V~. Durante la instalación en un recinto, verifique imperativamente que el módulo no esté conectado a la tensión de red. Desconecte el cable de red; si no podría sufrir una descarga eléctrica mortal.

Respete escrupulosamente los puntos siguientes:

- Este módulo está fabricado solo para una utilización en interior; protégelo del calor, de todo tipo de proyecciones de agua, de las salpicaduras y de la humedad (temperatura de funcionamiento 0–40 °C).
- En ningún caso debe depositar objeto que contienen líquidos o un vaso sobre el recinto.
- Una vez el módulo instalado, el calor destacado en el recinto se evaca por el enfriador (2). En ningún caso debe estar cubierto. No instale el recinto directamente contra un muro; conserve una distancia de seguridad.
- No haga funcionar el módulo y desconéctelo inmediatamente cuando:
  1. daños aparecen en el módulo o en el cable de conexión.
  2. después de una caída o accidente similar, el aparato pueda presentar un defecto.
  3. mal funcionamiento aparece.
 En todos los casos, los daños deben ser reparados por un técnico especializado.
- No desconecte nunca el módulo tirando del cable directamente, sujetélo siempre por la toma.
- Para limpiar el módulo, utilice únicamente un trapo seco y suave, en ningún caso productos químicos o agua.
- Rechazamos toda responsabilidad en caso de daños corporales o materiales si el módulo se utiliza en otro fin para el cual ha sido fabricado, si no está correctamente instalado, conectado o utilizado, o reparado por una persona habilitada y por todos estos mismos motivos el módulo carecería de todo tipo de garantía.



Si va a poner el aparato fuera de servicio definitivamente, llévelo a la planta de reciclaje más cercana para que su eliminación no sea perjudicial para el medioambiente.

## 3 Posibilidades de utilización

El módulo SAM-2 para empotrar es un amplificador de 200 W completo con bloque de alimentación y fabricado para instalarse en un recinto de 4 Ω o 8 Ω. Es posible realizar un recinto activo subwoofer mediante

el filtro subwoofer 18 dB integrado. El módulo y el altavoz conectado están protegidos por un filtro subsónico 24 dB y numerosos circuitos de protección (en contra de los cortocircuitos, sobrecalentamientos y presencia de tensión continua en salida).

La ventaja especial del SAM-2 es su facultad de colocarse en cualquier lugar de la sala de escucha como subwoofer activo ya montado. Por los reglajes del nivel y de la fase, puede adaptarse de manera óptima a los altavoces satélites.

## 4 Montaje

### ADVERTENCIA



¡Durante el montaje, el módulo no debe conectarse en ningún caso con la alimentación de red!

- 1) Para el montaje del módulo en el recinto, efectúe un corte de 155 x 340 mm; la profundidad de montaje necesaria es de 85 mm si la parte delantera no está encastrada.
- 2) Solos los altavoces o sistemas de altavoz de una impedancia total de  $4\Omega$  como mínimo se pueden conectar. Conecte el altavoz vía tomas planas con los bornes OUT+ y OUT- a la izquierda arriba de la platineta del amplificador. Verifique la polaridad, es decir, conecte el polo positivo del altavoz al contacto OUT+.
- 3) Atornille el módulo con las 10 tuercas M4 al recinto.

## 5 Conexiones de los aparatos

Antes de efectuar las conexiones o de modificar las conexiones existentes, desconecte el recinto activo.

### 5.1 Entradas

El módulo SAM-2 dispone de dos entradas:

1. Las tomas RCA LINE IN (13) para las señales de nivel línea para conectar por ejemplo preamplificador, mesa de mezcla, ecualizador, aparato con efectos especiales etc.
2. Las tomas HIGH LEVEL INPUT (12) para conectar con las salidas altavoces de un amplificador.

**Importante:** si las tomas HIGH LEVEL INPUT se utilizan, la potencia de salida del amplificador conectado no debe sobrepasar los 480 W por canal para los altavoces de  $4\Omega$  o 240 W por canal para los altavoces de  $8\Omega$  si no la sobrecarga puede generar distorsiones de señal.

Lo más sencillos y lo más seguro está privilegiar la conexión con las tomas LINE IN (13). Las entradas HIGH LEVEL INPUT (12) deberían utilizarse solo si la señal línea no está disponible. Conecte estas entradas vía cables altavoces con las salidas altavoces de un amplificador.

### ¡Atención durante la conexión con la tomas HIGH LEVEL INPUT!

- a. En amplificadores con una potencia de salida más elevada que la citada anteriormente, una tensión peligrosa de contacto está presente en las tomas HIGH LEVEL INPUT.
- b. En caso de cortocircuito accidental, el amplificador puede dañarse.
- c. Durante la conexión, verifique la polaridad: conecte respectivamente el polo positivo (conductor del cable altavoz señalado) con la toma roja.

## 5.2 Salidas

Conecte las tomas RCA SAT OUT (14) con las entradas de un amplificador estéreo que hace funcionar los altavoces satélites.

Para los amplificadores de calidad superior, con una salida preamplificador regulada (inscripción posible "Pre Out") y una entrada amplificador (inscripción posible "Amp In"), el módulo SAM-2 puede insertarse también en el amplificador: conecte las tomas LINE IN (13) con la salida preampli y las salidas SAT OUT (14) con la entrada del amplificador.

## 5.3 Alimentación

Finalmente conecte el cable entregado a la toma de alimentación (10) y después la otra extremidad a una toma 230 V~/50 Hz.

## 6 Funcionamiento

El conjunto de los reglajes y evaluaciones de tonalidad solo pueden efectuarse en conexión con los altavoces satélites. Conviene apreciar la sonoridad en el lugar definitivo de escucha y adaptarla mediante una segunda persona colocada al nivel del subwoofer activo, de manera óptima según instrucción.

- 1) Con el interruptor POWER (9), conecte el recinto activo. Mientras ninguna señal de entrada esté presente, el recinto está en modo espera (stand-by), economizador de corriente, y el LED de testigo (1) es rojo. Cuando se aplica una señal, el amplificador se conecta y el LED se pone entonces de color verde.

Si ninguna señal está presente más de 7 minutos, el recinto activo se repone en modo espera (LED = rojo). Si el recinto activo no se utiliza durante algún tiempo, debería desconectarlo con el interruptor POWER; si no, en modo espera, una corriente baja se consume siempre.

Si el cambio automático entre Standby y funcionamiento no actúa correctamente, puede modificarse el umbral de conexión en el rango de 1 – 10 mV. El control para el umbral de conexión es en la posición RVa del PCB del preamplificador. Cuanto más se gira el control en el sentido de las agujas del reloj, mayor será el nivel de entrada requerido para que se conecte el módulo.

- 2) Si por la conexión un bucle de masa aparece, un zumbido se produce (p. ej. durante pasajes de música de bajo volumen). Este bucle de masa puede interrumpirse por el interruptor Groundlift (15). Por otra parte, el amplificador no está protegido en contra las interferencias eléctricas si la parte delantera no está conectada con la masa. En caso de duda, ponga el interruptor alternativamente para encontrar el reglaje óptimo.
- 3) Con el reglaje SUB CROSSOVER (4), regule la frecuencia límite superior, es decir, la frecuencia que ya no debe reproducirse por el subwoofer (más baja es la frecuencia límite superior, más difícil es la localización acústica del subwoofer; más elevada es la frecuencia límite, más importante es aguantar los graves). En la mayoría de los casos los altavoces de estanterías los pequeños altavoces se completan de manera óptima si la frecuencia límite regulada está entre 60 Hz y 100 Hz.
- 4) Regule la relación de volumen a los altavoces restantes con el reglaje SUB LEVEL (3); puede así regular una reproducción natural o conscientemente amplificar los graves.
- 5) Regule la fase para el subwoofer con el reglaje SUB PHASE (7). Este reglaje es perceptible más o menos fuerte según las condiciones acústicos; el reglaje se efectúa mejor para una canción con un bajo eléctrico, un contrabajo o una voz de bajo. Regule el reglaje SUB PHASE en la reproducción más fuerte de grave. Despues, según las necesidades, gire el reglaje SUB LEVEL un poco atrás.
- 6) Con el reglaje SUB-BOOST LEVEL (6), puede aumentar ciertas frecuencias en el valor de los graves hasta 6 dB. Regule la frecuencia para la aumento de los graves con el reglaje SUB-BOOST FREQUENCY (5).
- 7) Con el reglaje SAT CROSSOVER (8), regule la frecuencia límite inferior para los altavoces satélites, es decir la frecuencia que no debe reproducirse por los altavoces satélites. Así el amplificador para los altavoces satélites está descargado de las frecuencias graves.

## 7 Circuitos de protección

Para proteger el amplificador del SAM-2 y el subwoofer conectado, varios circuitos de protección están previstos:

- En caso de cortocircuito o de presencia de tensión continua en salida para el subwoofer, el módulo pasa inmediatamente en stand-by. Apague el módulo con el interruptor POWER (9) y acuda a un técnico especializado de solucionar el problema. El circuito de protección se reinicializa por las desconexión del módulo.
- En caso de sobrecalentamiento, el módulo pasa también en stand-by. El enfriador (2) debe ventilarse mejor. Despues del enfriamiento a la temperatura de funcionamiento normal el módulo vuelve a conectarse.

## 8 Características técnicas

Potencia de salida RMS

Altavoces 4 Ω: .....	200 W RMS
Altavoces 8 Ω: .....	125 W RMS

Potencia de salida máxima

Altavoces 4 Ω: .....	250 W MAX
Altavoces 8 Ω: .....	180 W MAX

Gama de frecuencias

Salida subwoofer

Frecuencia

límite inferior: ..... 20 Hz

Frecuencia

límite superior: ..... 50 – 150 Hz regulable

Salida SAT OUT

Frecuencia

límite inferior: ..... 50 – 150 Hz regulable

Frecuencia

límite superior: ..... 20 kHz

Aumento de los graves: ..... hasta +6 dB/30 – 50 Hz

Tasa de distorsión: ..... < 0,1 %

Relación señal/ruido: ..... > 70 dB

Impedancia mínima de

conexión para el subwoofer: . 4 Ω

Entradas

LINE IN: ..... max. 4,2 V/20 kΩ

HIGH LEVEL INPUT: ..... max. 44 V/17 kΩ

corresponde a

480 W a 4 Ω o

240 W a 8 Ω

Alimentación: ..... 230 V~/50 Hz

Consumo

Carga llena: ..... 300 VA

Vacía: ..... 19 VA

En stand-by (espera): .... 6 VA

Conexión automática

Umbral de conexión: .... 1 – 10 mV

Activación stand-by: .... 7 minutos más o  
menos sin señal de  
entrada

Temperatura func.: ..... 0 – 40 °C

Dimensiones (L × A × P): ... 185 × 370 × 89 mm

Corte necesario: ..... 155 × 340 mm

Profundidad montaje

sin parte delantera: ..... 85 mm

Peso: ..... 4,9 kg

Sujeto a modificaciones técnicas.

Proszę otworzyć niniejszą instrukcję na stronie 3. Pokazano tam rozkład elementów operacyjnych i złączy.

## 1 Elementy sterujące i połączenia

- 1 Wskaźnik trybu pracy  
czerwony = czuwanie  
zielony = wzmacniacz jest włączony
- 2 Radiator. Przy pełnym obciążeniu rozgrzewa się do 60 °C.  
Należy zapewnić warunki swobodnego odprowadzania ciepła przez radiator. W razie przegrzania urządzenie przełączy się automatycznie w tryb czuwania
- 3 Regulator SUB LEVEL do regulacji głośności
- 4 Regulator SUB CROSSOVER do regulacji górnej granicy częstotliwości filtra dolnoprzepustowego subwoofera
- 1 Regulator SUB-BOOST FREQUENCY do regulacji częstotliwości podbicia basów
- 6 Regulator SUB-BOOST LEVEL do regulacji podbicia basów maksymalnie do +6 dB
- 7 Regulator SUB PHASE do regulacji fazy subwoofera
- 8 Regulator SAT CROSSOVER do regulacji dolnej granicy zwrotnicy górnoprzepustowej wyjścia SAT OUT (14)
- 9 Włącznik zasilania
- 10 Gniazdo zasilania do podłączenia do sieci (230 V~/50 Hz)
- 11 Gniazdo bezpiecznika;  
bezpiecznik wymieniać zawsze na bezpiecznik tego samego typu
- 12 Gniazdo HIGH LEVEL INPUT do podłączania sygnału z wyjścia głośnikowego [alternatywne wejście do wejścia sygnału liniowego (13)]
- 13 Gniazdo LINE IN do podłączenia sygnału liniowego [alternatywne wejście do wejścia HIGH LEVEL INPUT(12)]
- 14 Gniazda SAT OUT, wyjście sygnału liniowego do podłączenia podwójnej końcówki mocy zasilającej satelity
- 15 Wyłącznik uziemienia  
wyłącznik nie wciśnięty  
przewód masy i przewód uziemiający kabla zasilającego są odłączone  
wyłącznik wciśnięty  
przewód masy i przewód uziemiający kabla zasilającego są podłączone

## 2 Noty bezpieczeństwa

Urządzenie spełnia wszystkie wymagania norm UE dzięki czemu jest oznaczone symbolem **CE**.

### UWAGA



Urządzenie jest zasilane niebezpiecznym napięciem sieciowym (230 V~). Nie wolno podłączać urządzenia do sieci w trakcie instalacji. Należy odłączyć wtyczkę z gniazda zasilania. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym, które może być bardzo niebezpieczne dla zdrowia.

Należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad:

- Urządzenie przeznaczone jest do użytku tylko wewnętrz pomieszczeń. Należy chronić je przed zalaniem, wilgotością oraz wysoką temperaturą (dopuszczalna temperatura otoczenia pracy to 0–40 °C).
- Nie wolno stawiać na urządzeniu żadnych naczyń wypełnionych cieczami, np.: szklanek z napojami.
- Po zainstalowaniu urządzenia ciepło odprowadzane jest poprzez żebra radiatorka (2). W związku z tym nie mogą być one niczym zasłonięte. Nigdy nie należy stawiać urządzenia bezpośrednio przy ścianie. Należy zachować odpowiednią do celów chłodzenia przestrzeń.
- Nie wolno używać oraz należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania:
  1. jeżeli widoczne są jakiekolwiek uszkodzenia urządzenia lub kabla zasilającego,
  2. jeżeli urządzenie upadło lub uległo podobnemu wypadkowi, który mógł spowodować jego uszkodzenie,
  3. jeżeli występują nieprawidłowości w działaniu urządzenia.

W każdym z powyższych przypadków urządzenie musi zostać poddane naprawie przez odpowiednio wyszkolony personel.

- Nie wolno odłączać urządzenia z gniazda sieciowego ciągnąc za kabel zasilający, należy zawsze chwytać za wtyczkę.
- Do czyszczenia urządzenia zawsze używać czystego i suchego kawałka materiału; nigdy nie należy używać wody, ani środków chemicznych.
- Dostawca oraz producent nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualnie wynikłe szkody materiałowe lub uszczerbki na zdrowiu, jeśli urządzenie było używane niezgodnie z przeznaczeniem, zostało niepoprawnie zainstalowane lub obsługiwane oraz było poddawane naprawom przez nieautoryzowany personel.



Po całkowitym zakończeniu eksploatacji, należy oddać urządzenie do punktu recyklingu, aby nie zaśmiecać środowiska.

## 3 Zastosowanie

Moduł SAM-2 jest kompletnym 200 W wzmacniaczem ze zintegrowanym zasilaczem przeznaczonym do instalacji w obudowach głośnikowych o impedancji 4 Ω i 8 Ω. Moduł wzmacniacza dzięki wbudowanej aktywnej zwrotnicy trzeciego rzędu (18 dB) nadaje się do zastosowania w aktywnych głośnikach basowych.

Urządzenie oraz podłączone do niego głośniki zabezpieczone są poprzez filter infradźwięków 24 dB oraz kompletny system zabezpieczenia obwodu elektrycznego (przeciwko spięciom, przegrzaniem oraz podłączeniem napięcia do gniazd wyjściowych).

Szczególną cech urządzenia jest to, że może być ono umieszczone w dowolnym miejscu pomieszczenia jako kompletny aktywny subwoofer. Regulacja poziomu sygnału i regulacja fazy subwoofera pozwala na optymalne dostrojenie urządzenia do pracy satelit.

## 4 Instalacja

### UWAGA



Podczas montażu należy bezwzględnie odłączyć kabel zasilający od gniazdką sieciowego!

- 1) W celu instalacji modułu w obudowie głośnika należy wyciąć otwór o wymiarach 155 mm x 340 mm. Jeżeli przedni panel modułu ma nie odstawać poza obręb obudowy, wymagana głębokość montażowa otworu musi wynosić minimum 85 mm.
- 2) Podłączać jedynie głośniki lub głośniki połączone w obwodzie o impedancji nie mniejszej niż 4 Ω. W celu podłączenia głośników do modułu wzmacniacza należy użyć terminali wciskowych OUT+ i OUT- znajdujących się w górnym, prawym rogu obwodu elektrycznego modułu. Należy zwrócić uwagę na prawidłową polaryzację.
- 3) Należy użyć dziesięciu śrub typu M4 do przykręcenia modułu wzmacniacza do obudowy głośnika.

## 5 Podłączanie

Przed dokonywaniem jakichkolwiek zmian w podłączeniu modułu wzmacniacza należy go bezwzględnie wyłączyć.

### 5.1 Wejścia

Urządzenie jest wyposażone w dwa wejścia:

1. Wejście liniowe LINE IN (13) do podłączania sygnału liniowego (z miksera, przedwzmacniacza, korektora, etc.)
2. Wejście HIGH LEVEL INPUT (12) do podłączania głośnikowego sygnału wyjściowego wzmacniacza.

**Uwaga:** W przypadku podłączania sygnału do wejść HIGH LEVEL INPUT (12) maksymalna moc wyjściowa podłączonego wzmacniacza nie może przekraczać 480 W na każdym wejściu przy impedancji 4 Ω lub 240 W przy impedancji 8 Ω. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić zniekształcenia spowodowane przesterowaniem.

Podłączanie sygnału wejściowego do gniazda LINE IN (13) jest najprostszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem. Gniazda HIGH LEVEL INPUT (12) powinny być używane wyłącznie, jeżeli nie ma możliwości podłączenia sygnału liniowego źródła. W celu podłączenia tych gniazd do wyjść głośnikowych wzmacniacza należy użyć kabli głośnikowych.

Przy podłączaniu sygnału głośnikowego do gniazda HIGH LEVEL INPUT (12) należy zachować szczególną ostrożność!

- a. W przypadku podłączania sygnału głośnikowego wzmacniacza dużej mocy istnieje niebezpieczeństwo, że sygnał podany na wejście HIGH LEVEL INPUT (12) będzie większy niż podany powyżej.
- b. W przypadku wystąpienia spięcia może dojść do uszkodzenia końcówki mocy podającej sygnał wejściowy.
- c. Należy zwrócić baczną uwagę na prawidłową polaryzację podczas podłączania: żyle sygnałową (żyle kabla mikrofonowego z oznaczeniem) należy podłączyć do czerwonego zacisku mocującego wejścia HIGH INPUT LEVEL (12).

## 5.2 Wyjścia

Gniazda wyjściowe urządzenia SAT OUT (14) należy podłączyć do podwójnej końcówki mocy zasilającej satelity.

W przypadku podłączania urządzenia do wzmacniaczy z wyjściem kontroli przedwzmacniacza (zazwyczaj oznaczonym jako "Pre Out") oraz wejściem wzmacniacza (Amp In), możliwa jest instalacja urządzenia SAM-2 wewnątrz wzmacniacza: Należy podłączyć gniazdo LINE IN (13) do wyjścia przedwzmacniacza, a gniazdo SAT OUT (14) do wyjścia wzmacniacza.

## 5.3 Zasilanie

Na końcu należy podłączyć urządzenie do zasilania za pomocą załączonego przewodu. Najpierw należy podłączyć końcówkę do gniazda zasilającego (10), a następnie wtyczkę do gniazda sieciowego (230 V~/ 50 Hz).

## 6 Działanie

Jakiekolwiek regulacje i ocena dźwięku mogą być dokonywane jedynie po podłączeniu satelit. Ocena dźwięku powinna być dokonywana w najodleglejszym punkcie odsłuchu. Osoba pozostająca przy subwooferze powinna ustawać regulatory zgodnie ze wskazówkami osoby ocenającej.

- 1) Należy włączyć system aktywny za pomocą włącznika zasilania POWER (9). Dopóki nie jest włączony sygnał wejściowy, urządzenie pozostaje w energooszczędnym trybie czuwania, a wskaźnik trybu pracy (1) świeci się w kolorze czerwonym. Po włączeniu sygnału wejściowego, urządzenie włącza się, a wskaźnik trybu pracy zapala się na zielono.

Jeżeli sygnał wejściowy nie jest włączany przez okres dłuższy niż około 7 minut, urządzenie samoczynnie przełącza się w tryb czuwania. Jeżeli urządzenie nie jest wykorzystywane przez dłuższy czas zaleca się wyłączenie go za pomocą włącznika zasilania POWER (9), ponieważ nawet podczas trybu czuwania w sposób znacznie ograniczony, aczkolwiek następuje zużycie energii.

Jeżeli automatyczne przełączanie między trybem czuwania a trybem pracy nie funkcjonuje optymalnie, zaleca się zmianę progu działania w zakresie 1 – 10 mV. Regulator progu działania znajduje się w pozycji RVa na płytce PCB przedwzmacniacza. Im bardziej regulator jest odkręcony zgodnie z

ruchem wskazówek zegara, tym wyższy poziom wejściowy jest wymagany do włączenia modułu.

- 2) Jeżeli pozostaje włączona pętla masy, mogą wystąpiwać zakłóczenia (np.: w postaci buczenia o niskiej częstotliwości). Pętla masy może zostać odłączona poprzez wyłącznik uziemienia (15). Jednak w tym przypadku urządzenie nie jest ekranowane przeciwko zakłoceniom spowodowanym polem elektromagnetycznym. W przypadku niepewności wyboru rozwiązania należy naprzemiennie włączając i wyłączając wyłącznik uziemienia dokonać wyboru optymalnego ustawienia.
- 3) W celu regulacji górnej granicy filtra dolnoprzepustowego subwoofera należy użyć regulatora SUB CROSSOVER (4). Im niższa jest granica odcięcia częstotliwości, tym trudniejsze jest fizyczne zlokalizowanie subwoofera. Im granica jest wyższa tym mocniejszy jest efekt podbicia basów. W większości przypadków głośniki basowe zachowują się najlepiej w przedziale częstotliwości 60 Hz – 100 Hz.
- 4) Regulacji poziomu głośności w stosunku do pozostałych urządzeń należy dokonać za pomocą regulatora SUB LEVEL (3). W ten sposób można ustawić zarówno naturalną, jak i dowolnie zmienioną reprezentację basów.
- 5) Fazowość subwoofera ustawia się za pomocą regulatora SUB PHASE (7). W zależności od warunków akustycznych pomieszczenia, ta regulacja może być bardziej lub mniej słyszalna. Najlepiej jest dokonywać regulacji fazowości odsłuchując nagranie, w którym występuje elektryczny bas, kontrabas lub wokal o bardzo niskim brzmieniu. Należy ustawić regulator SUB PHASE w pozycji, w której będą odtwarzane najgłośniejsze basy. Następnie należy delikatnie zmniejszać regulację SUB LEVEL jeżeli zachodzi taka potrzeba.
- 6) Należy użyć regulatora SUB-BOOST LEVEL (6) w celu podbicia basów o 6 dB. Częstotliwość podbieranego basu należy ustawić za pomocą regulatora SUB-BOOST FREQUENCY (5).
- 7) Regulacji dolnej granicy częstotliwości satelit dokonuje się za pomocą regulatora SAT CROSSOVER (8). W ten sposób końcówki mocy zasilające satelity nie będą musiały wzmacniać niskich dźwięków o niskiej częstotliwości.

## 7 Obwody zabezpieczające

W celu zabezpieczenia końcówki mocy urządzenia SAM-2 oraz podłączonych głośników, zastosowano zróżnicowane obwody zabezpieczające.

1. W przypadku spięcia lub podłączenia prądu elektrycznego do wyjść subwoofera, urządzenie natychmiast przełączy się w tryb czuwania. Należy wtedy wyłączyć urządzenie za pomocą włącznika zasilania POWER (9) i zwrócić się do wykwalifikowanego specjalisty celem usunięcia problemu. Wyłączenie urządzenia spowoduje restart obwodu zabezpieczającego.
2. W przypadku przegrzania się urządzenia, również przełączy się ono w tryb czuwania. Należy wtenczas poprawić wentylację radiatora (2). Po ochłodzeniu

do dopuszczalnej temperatury pracy, urządzenie samoczynnie włączy się powrotem w tryb pracy.

## 8 Dane techniczne

RMS moc wyjściowa	
przy głośniku 4 Ω:	..... 200 WRMS
przy głośniku 8 Ω:	..... 125 WRMS
Muzyczna moc wyjściowa	
przy głośniku 4 Ω:	..... 250 WMAX
przy głośniku 8 Ω:	..... 180 WMAX
Zakres częstotliwości	
wyjście subwoofera	
dolina granica	
częstotliwości:	..... 20 Hz
góra granica	
częstotliwości:	..... 50 – 150 Hz (regulowana)
wyjście SAT OUT	
dolina granic	
częstotliwości:	..... 50 – 150 Hz (regulowana)
góra granica	
częstotliwości:	..... 20 kHz
Podbicie basów:	..... do +6 dB/30 – 50 Hz
THD:	..... < 0,1 %
Współczynnik S/N:	..... > 70 dB
Min. impedancja	
wejścia subwoofera:	..... 4 Ω
Wejścia	
LINE IN:	..... max. 4,2 V/20 kΩ
HIGH LEVEL INPUT:	..... max. 44 V/17 kΩ co odpowiada 480 W przy 4 Ω lub 240 W przy 8 Ω
Zasilanie:	..... 230 V~/50 Hz
Zużycie energii	
przy maksymalnym	
wzmocnieniu:	..... 300 VA
bez wzmocnienia:	..... 19 VA
w trybie czuwania:	..... 6 VA
Automatyczne włączanie	
Pró działania:	..... 1 – 10 mV
Aktywacja trybu czuwania:	po około 7 minutach braku sygnału wejściowego
Temp. otoczenia pracy:	..... 0 – 40 °C
Rozmiary (Sz. × Gł. × Wys.):	..... 185 × 370 × 89 mm
Wymagane wymiary otworu montażowego:	..... 155 × 340 mm
Głębokość montażu	
bez panelu przedniego:	..... 85 mm
Waga:	..... 4,9 kg
Z zastrzeżeniem możliwości zmian.	
<i>Wszelkie prawa zastrzeżone dla MONACOR® INTERNATIONAL GmbH &amp; Co. KG. Żadna część tej instrukcji nie może być dobrowolnie powielana lub wykorzystywana do celów komercyjnych.</i>	

Læs nedenstående sikkerhedsoplysninger opmærksomt igennem før ibrugtagning af modulet. Bortset fra sikkerhedsoplysningerne henvises til den engelske tekst.

## Vigtige sikkerhedsoplysninger

Denne enhed overholder alle nødvendige EU-direktiver og er som følge deraf mærket **CE**.

**ADVARSEL** Forstærkermodulet benytter livsfarlig netspænding (230 V~). For at undgå elektrisk stød må modulet derfor aldrig være tilsluttet lysnettet under installation af modulet i højtalerkabinet.



Vær altid opmærksom på følgende:

- Modulet er kun beregnet til indendørs brug. Beskyt modulet mod vandråber og -stænk, høj luftfugtighed og varme (tilladt omgivelsestemperatur 0–40 °C).
- Undgå at placere væskefyldte genstande, som f. eks. glas, ovenpå højtalerkabinetten.
- Efter installation af modulet afledes varmeudviklingen i højtalerkabinetten via køleprofilerne (2). Profilerne må derfor ikke tildækkes. Placer aldrig kabinetten direkte op ad en væg; sørge for en fornuftig afstand.
- Tag ikke modulet i brug og tag straks stikket ud af stikkontakten i følgende tilfælde:
  1. hvis der er synlig skade på modulet eller netkablet.
  2. hvis der kan være opstået skade, efter at modulet er tabt eller lignende,
  3. hvis der forekommer fejlfunktion.
 Modulet skal altid repareres af autoriseret personel.
- Tag aldrig netstikket ud af stikkontakten ved at trække i kablet, tag fat i selve stikket.
- Til rengøring må kun benyttes en tør, blød klud; der må under ingen omstændigheder benyttes kemikalier eller vand.
- Hvis modulet benyttes til andre formål, end den oprindeligt er beregnet til, hvis den monteres eller betjenes forkert, eller hvis den ikke repareres af autoriseret personel, omfattes eventuelle skader ikke af garantien.



Hvis modulet skal tages ud af drift for bestandigt, skal den bringes til en lokal genbrugsstation for bortskaffelse.

Innan modulen tas i bruk, läs först igenom säkerhetsföreskrifterna. Om ytterligare information önskas, läs igenom den engelska texten som medföljer.

## Säkerhetsföreskrifter

Enheten uppfyller alla krav enligt EU och har därmed försedd med symbolen **CE**.

**VARNING** Modulen använder hög spänning internt (230 V~). Vid installation i högtalarläda ska modulen vara urkopplad från elnätet. Risk finns annars för elektriska överstag för vilket inget ansvar tas.

Ge ovillkorligen även akt på följande:

- Modulen är endast avsedda för inomhusbruk. Skydda modulen mot vätskor, hög luftfuktighet och hög värme (tillåten omgivningstemperatur 0–40 °C).
- Placera inte föremål innehållande vätskor, t. ex. dricksglas, på högtalarläda.
- Efter installation av modulen avleds värmen som alstras vid användning i chassiet genom kylkroppen (2). Täck därför aldrig över kylkroppen. Placera aldrig enheten direkt mot en vägg utan ha ett mellanrum mellan enheten och väggen.
- Använd inte modulen och ta omedelbart kontakten ur eluttaget om något av följande fel uppstår:
  1. Modulen eller elsladden har synliga skador.
  2. Modulen är skadad av fall e. d.
  3. Modulen har andra feelfunktioner.
 Modulen skall alltid lagas på verkstad av utbildad personal.
- Drag aldrig ut nätdelens kontakt genom att dra i elsladden utan ta tag i kontaktkroppen.
- Rengör endast med en mjuk och torr trasa, använd aldrig kemikalier eller vatten vid rengöring.
- Om modulen används för andra ändamål än avsett, om den monteras eller används på fel sätt eller inte repareras av auktoriserad personal upphör alla garantier att gälla. I dessa fall tas inget ansvar för uppkommen skada på person eller materiel.



Om modulen skall kasseras bör de lämnas in till återvinning.

Ole hyvä ja huomioi aina seuraavat turvallisuutta koskevat ohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Katso käytöön liittyviä ohjeita Englanninkielisistä ohjeista, jos tarvitset lisää tietoa laitteen käytöstä.

## Turvallisuudesta

Laite vastaa kaikkia vaadittuja EU direktiivejä, joten se on varustettu **CE** merkinnällä.

**VAROITUS** Tämä laite toimii hengenvaarallisella jännitteellä (230 V~). Älä koskaan kytke verkkovirttaa, kun laitetta asennetaan kaiutinkoteloon, sekä pidä virtapistoke irrotetuina pistorasiasta! Muutoin seurauksena saattaa olla hengenvaarallinen sähköisku.

Huomioi seuraavat seikat:

- Tämä laite soveltuu vain sisätilakäyttöön. Suojele laitetta kosteudelta, vedeltä ja kuumuudelta (sallittu ympäröivä lämpötila 0 – 40 °C).
- Älä sijoita laitteen päälle mitään nestettä sisältävää, kuten vesilasia tms.
- Asennettu moduuli tuottaa käytettäessä lämpöä, jota haitdutetaan jäähdytysrivoituksen (2) avulla. Siksi on tärkeää, ettei jäähdytysrivoitusta peitetä. Myöskin tulee huomioida se, ettei laitetta sijoiteta suoraan vasten seinää, vaan aina jätetään ilmatilaan jäähdytystä varten.
- Irrota virtajohto pistorasiasta, äläkä käynnistä laitetta jos:
  1. virtajohdossa on havaittava vaurio
  2. putoaminen tai muu vastaava vahinko on saattanut aiheuttaa vaurion
  3. laitteessa esiintyy toimintahäiriötäKaikissa näissä tapauksissa laite tulee toimittaa valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
- Älä koskaan irrota virtajohtoa pistorasiasta johdosta vetämällä.
- Käytä puhdistamiseen pelkästään kuivaa, pehmeää kangasta. Älä käytä kemikaaleja tai vettä.
- Laitteen takuu raukeaa, eikä valmistaja, maahanottoja tai myyjä otta vastuuta mahdollisista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jos laitetta on käytetty muuhun kuin alkuperäiseen käyttötarkoitukseen, laitetta on taitamattomasti käytetty tai asennettu, tai jos laitetta on huollettu muussa kuin valtuutetussa huollossa.



Kun laite poistetaan lopullisesti käytöstä, vie se paikalliseen kierrätykseskukseen jälkikäittely varten.